PENTAX°

турилхэ **Optio \$50**





カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

本機を使用するにあたって

- 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合があります。
- 液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

商標について

SDロゴは商標です。

PENTAX およびペンタックス、Optio およびオプティオ、smc PENTAX はペンタックス株式会社の登録商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本製品はPRINT Image Matching III に対応しています。PRINT Image Matching対応のプリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching III、PRINT Image Matching IIIに関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有しています。

PictBridgeについて

「PictBridge」は、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下 記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



このマークの内容を守らなかった場合、人が重 大な傷害を受ける可能性があることを示すマー クです。



注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 可能性があることを示すマークです。

本体について

/ 警告

- カメラの分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部 があり、感雷の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでくださ い。誤って飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる 場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 首に掛けないようにご注意ください。
- ACアダプタは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専 用品以外のACアダプタをご使用になったり、専用のACアダプタを指 定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因にな ります。
- 使用中に「煙が出ている」、「変なにおいがする」などの異常が発生し た場合、すぐに使用を中止し、電池またはACアダプタを取り外した うえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・ 感雷の原因となります。

/ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解 しないでください。破裂・発火のおそれがあります。
- 充電式のニッケル水素電池以外は充電しないでください。破裂・発火のおそれがあります。このカメラに使用できる電池の種類で、ニッケル水素電池以外は充電ができません。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどのおそれがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などのおそれがあります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、 こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす おそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こした時は、速やかに電池を 取り出してください。その際は、やけどに充分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こすおそれがありますので ご注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目についたり、口に入らないよう十分にご注意ください。

ACアダプタについて

1 注意

- AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり してコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社 お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、ACコードの接続部をショートさせたり、さわったりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。

取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用や逸失利益等)については、保証しかねます。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所には保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 所では使用できません。
- 強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることがありますが、これ は液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しすることをお勧めします。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用 上の注意」(p.18) をご覧ください。

- 破損や故障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり液晶モニタが破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。

目次

	ご注意ください	
	取り扱い上の注意	
	目次	
	本書の構成	9
	主な同梱品の確認	10
	各部の名称	11
	操作部の名称	
準備		13
	ストラップを取り付ける	
	電源を準備する	14
	電池をセットする	
	ACアダプタを使用する	16
	SDメモリーカードをセットする	17
	記録サイズと画質	
	電源をオン/オフする	
	再生専用モード	2
	ボイスレコーディング専用モード 初期設定をする	24
	初州政化でする 言語を設定する	
	日時を設定する	
クイ:	ックスタート	26
	静止画を撮影する	
	静止画を再生する	28
	m 画像を再生する	
	前後の画像を再生する	
	表示された画像を回転表示する	
機能力	共通操作	30
	ボタンの機能を使用する	
	撮影モード時	30
	再牛干一ド時	31
	ボイスレコーディングモード時	32
	MENUを設定する	33
	メニューの基本操作	
	メニュー操作の流れ	
	メニューを拡大表示する	
撮影	メニュー一覧	31 39
1取 京シ		
	撮影する	39
	カメラまかせで撮影する(イージーモード)	39
	ヘルプ機能を使用する	40
	機能を設定して撮影する(プログラムモード)	4′
	ジーンにありせた撮影をする (ピクチャーモード) 暗いシーンを撮影する (夜景モード)	42
	暗いンーンを振影する(俊素モート) 風景を撮影する(風景モード)	44
	風景を撮影する(風景モート)	43
	大物を撮影する (ホートレートモート) 動画を撮影する (動画モード)	4t
	ガームを使って撮影する	
	セルフタイマーを使って撮影する	

	連続して撮影する(連続撮影)	51
	リモコン(別売)を使って撮影する	52
	色フィルタを設定して撮影する(デジタルフィルタ)	53
	ツーショット合成写真を撮影する(ツーショット)パノラマ撮影をする(パノラマアシスト)	54
	バノフマ撮影をする (バノフマゲンスト)	55
	撮影のための機能を設定する	
	モードを切り替える	
	撮影モードを選ぶ 撮影情報を表示する	
	フォーガスの設定を変えるストロボの発光方法を選択する	00
	記録サイズを選択する	
	画質を選択する	
	画員を選択する	
	ボワイトバランスを調整する	
	オートフォーカス範囲を設定する	
	測光方式を設定する	60
	感度を設定する	
	フレームレートを設定する	71
	クイックビューの時間を設定する	72
	シャープネスを設定する	
	彩度を設定する	
	コントラストを設定する	
	露出を補正する	
	設定を保存する	
	メニュー項目を保存する(モードメモリ)	77
辛富の	<u>録音・再生</u>	80
п / - v.	好日 17工	00
	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	80
	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	80
	音声を録音する(ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ)	80 81 82
	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する	80 81 82
-	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 再生する	80 81 82 82
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 再生する ***	80 81 82 82
再生・	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 再生する 消去・画像編集	80 81 82 82 84
再生・	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 再生する 消去・画像編集 画像を再生する	80 81 82 84 86
再生・	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 再生する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する	8081828486
再生・	音声を録音する(ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ) 録音する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する	80 81 82 82 84 86 86 86
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	80818284868686
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 得音する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する	80 81 82 82 84 86 86 86 88
再生・	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像ずつ表示する	808182848686868689
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 録音する 消去・画像編集 画像を再生する かして再生する 動画を再生する 動画を再生する 動画を再生する 場影時の情報を表示する 9画像ずつ表示する スライドショウで連続再生する	80818284868686899091
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 海生する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像ずつ表示する スライドショウで連続再生する 消去する	80 81 82 84 86 86 86 86 88 89 90 91
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 数力して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する タ画像ずつ表示する スライドショウで連続再生する 1画像 1音声ずつ消去する	80 81 82 82 84 86 86 86 89 90 91
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 画像に音声を付ける (ボイスメモ) 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 数力して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する タ画像ずつ表示する スライドショウで連続再生する 1画像 1音声ずつ消去する	80 81 82 82 84 86 86 86 89 90 91
再生・	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	
再生・	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 録音する	
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード)	
再生.	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 録音する 報音する 非生する 消去・画像編集 一個像を再生する かかけ できないようにする カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続 まとめて消去する カータードンドで画像を見る カータード できないよう にする (プロテクト) アレビで画像を見る カータード カーシード・カード・カーシード・カード・カーター・カーター・カーター・カーター・カーター・カーター・カータ	
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 音声を再生する	
再生·	音声を録音する (ボイスレコーディングモード) 音声を再生する 録音する 報音する 非生する 消去・画像編集 一個像を再生する かかけ できないようにする カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続再生する カータードショウで連続 まとめて消去する カータードンドで画像を見る カータード できないよう にする (プロテクト) アレビで画像を見る カータード カーシード・カード・カーシード・カード・カーター・カーター・カーター・カーター・カーター・カーター・カータ	

	プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする	104
	プリンタからカメラを取り外す	
	画像を編集する	
	画像のサイズと画質を変更する	106
	デジタルフィルタを使って編集する	108
	画像・音声をコピーする	110
設定		112
	カメラの設定をする	112
	SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする	112
	サウンドの設定を変更する	
	日時を変更する ワールドタイムを設定する	114
	起動画面/背景色/画面効果を変更する	116
	表示言語を変更する	
	液晶モニタの明るさを設定する	
	ビデオ出力方式を選択する	
	USB接続モードを変更する	120
	オートパワーオフを設定する	121
	設定をリセットする	121
	よく使う機能(ファンクション機能)を設定する	122
付録		124
	都市名一覧	124
	別売アクセサリー一覧	125
	メッセージー覧	126
	こんなときは?	
	主な仕様	
	アフターサービスについて	
	ペンタックスピックアップリペアサービス	133

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 準備 -----

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行なってください。

2 クイックスタート -----

一番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影・再生をしたいときは、この操作方法をご利用ください。

3 機能共通操作 -----

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作について説明しています。詳しい内容は、「撮影」「音声の録音・再生」「再生・消去・画像編集」「設定」の各章をご覧ください。

4 撮影 -----

さまざまな撮影の方法や、撮影モードを切り替える方法などの撮影に関する機能の設定方法について説明しています。

5 音声の録音・再生 ----

音声だけの録音や画像に音声 (ボイスメモ) を追加する方法、音声の再生のしかたを 説明しています。

6 再生・消去・画像編集 -

カメラ・テレビでの再生の方法や消去のしかた、画像サイズの変更方法や、直接プリンタにつないでプリントする方法などを説明しています。

7 設定 ----

カメラに関する機能の設定方法について説明します。

8 付録 ----

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。
注意	操作上の注意事項などを記載しています。
P, PICT, ⊕, ♣, ♣, ♣, ♥, ﴿	タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影モードを表します。 例) P&シャープネスを設定する

1

2

4

3

5

6

7

8


主な同梱品の確認




(※) の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.125) をご覧ください。

各部の名称


前面



背面



操作部の名称




ガイド表示について


操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。

十字キー (▲)	A
十字キー (▼)	▼
十字キー (◀)	◀
十字キー (▶)	>
MENUボタン	MENU

ズーム/ 国 /Q ボタン	
デジタルズーム時	Q,
DISPLAYボタン	DISP
面ボタン	
OKボタン	OK)
☑/Fnボタン	?/FN



ストラップの細いひもを、ストラップ取り付け部に通して取り付けます。



<u>電池</u>をセットする

カメラに電池をセットします。電池は単3アルカリ電池、単3リチウム電池、単3ニッケル水素電池、単3ニッケルマンガン電池のいずれかを2本、またはCR-V3を1本使用します。

- 1 電池カバーを開ける
 - ①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。
- 2 電池の向きを電池室内の⊕⊖表示に合わせて、挿入する
- 3 電池カバーを閉めて、水平方向に押し込む



長時間連続してご使用になるときは、ACアダプタキットK-AC5J(別売)をご使用ください。(p.16)



- 単3アルカリ電池、単3リチウム電池、単3ニッケルマンガン電池、 CR-V3は充電式ではありません。
- ・電源スイッチがオンのときは、電池カバーを開けたり、電池を取り出したりしないでください。
- 長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。長期間入れたままにしておくと、電池が液もれすることがあります。
- 長時間電池を取り外して、新しく電池を入れたときに日時がリセットされていたら、「日時を設定する」(p.24) の手順に従って、設定しなおしてください。
- 電池は正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。

•撮影可能枚数と再生時間(23℃・電池交換時)

各種の電池を利用したときの撮影可能枚数と再生時間を次に示します。

電池種別	撮影枚数 (ストロボ使用率50%)	再生時間
CR-V3	約420枚	約500分
単3二ッケル水素電池	約230枚	約300分
単3二ッケルマンガン電池	約100枚	約200分
単3アルカリ電池	約30枚	約70分

• 撮影枚数は、CIPA 規格に準じた測定条件、再生時間については当社の測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。



- ・使用環境温度が下がると、電池の性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備の電池を用意して衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下した電池の性能は、常温の環境で元に戻ります。
- 単3アルカリ電池は特性上、低温ではカメラの性能を十分に発揮できないことがあります。低温でご使用の際は、CR-V3など他の電池の使用をお勧めします。
- 海外旅行などの長期のおでかけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備電池をご用意ください。
- 液晶モニタをオフにし、ファインダーを使って撮影すると、電池を長 持ちさせることがきでます

• バッテリーの残量表示

(黄点灯)

液晶モニタに表示された■で、バッテリーの残量を確認できます。

■ (緑点灯) : バッテリーがまだ十分に残っています。

 \downarrow


: だいぶ減っています。

⊿ ↓

□ (赤点灯) : 残量がほとんどありません。

 \downarrow

「電池容量が無くなりました。」 : メッセージ表示後、電源オフとなります。



ACアダプタを使用する


液晶モニタを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、ACアダプタキットK-AC5J(別売)のご使用をおすすめします。

- 1 カメラの電源が切れていることを確認してから、端子カバーを開ける
- 2 ACアダプタのDC端子を、カメラのDC入力端子に接続する
- 3 ACコードをACアダプタに接続する
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む



- ・AC アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れた状態で行なってください。
- 電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。記録中にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
- DC端子の溝(イラストの※部分)にカメラの端子カバーが挟まると、端子が外れてしまうことがあります。ACアダプタを使用するときは、DC端子の溝部分が、カメラの背面側へ回転しないようにご注意ください。
- ACアダプタを使用する場合は、火災や感電に十分ご注意ください。 ご使用の前に、必ず「ご注意ください」(p.1) をお読みください。
- ACアダプタをご使用になるときは、ACアダプタキットK-AC5Jの使用説明書をあわせてご覧ください。
- ACアダプタを接続しても、カメラ内の電池を充電することはできません。

SDメモリーカードをセットする



このカメラで使用できるカードは、SDメモリーカードです。撮影した画像は、SDメモリーカードまたは内蔵メモリに記録されます。カードをセットして撮影したとき(液晶モニタに□が表示されます)はカードに、カードをセットしていないとき(液晶モニタに□が表示されます)は内蔵メモリに記録されます。SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

- 1 カードカバーを開ける
- 2 SDメモリーカードのラベル面を液晶モニタ側に向け、カチッと音がするまで押し込む
- 3 カードカバーを閉じる

カードを取り出すときは、カードを矢印の方向に押し込んでください。カードが少し飛び出すので、カードを引き抜いて取り出してください。



撮影できる画像の枚数は、使用するSDメモリーカードまたは内蔵メモリの容量と画像の記録サイズ、画質によって異なります。(☞p.19)



未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする」(p.112)をご覧ください。

データバックアップのおすすめ

内蔵メモリに記憶したデータは、故障などの原因でまれに読み出しができなくなることがあります。大切なデータはパソコンなどを利用して、内蔵メモリとは別の場所に保存しておくことをおすすめします。

SDメモリーカード使用上の注意

- カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側に切り替えると、新たにデータを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが禁止され、それまで保存したデータが保護されます。 液晶モニタでは窒と表示されます。 ライトプロテクトスイッチー
- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像・音声の再生中、または USB ケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを取り出したり、ACアダプタやバッテリーを抜いたとき
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- 一部の書込み速度の遅いSDメモリーカードでは、動画撮影時にカードに空き容量があっても途中で撮影が終了したり、撮影・再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを 当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせ ください。

記録サイズと画質

画像の記録サイズと画質は、画像の用途に応じて設定します。

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントした時に 鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる枚 数は少なくなります。

画像の記録サイズと画質の設定は、「▲撮影機能」メニューで行います。

記録サイズを選択する☞p.63

画質を選択する☞p.64

画像設定を選択する™p.65

● 選べる記録サイズと適した用途

2560×1920	4	▲ 高画質・大型プリント・画像加工用
2304×1728	き	
2048×1536	ħ	
1600×1200	(1	
1024×768		ハガキサイズプリント用
640×480		ホームページ掲載・電子メール添付用

初期設定では、2560×1920が選択されています。

● 選べる画質と適した用途

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適しています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

初期設定では、★★(ファイン)が選択されています。

● 選べる画質と適した用途(イージーモード)

最高画質 (5MB: 2560×1920 ★★★)	1	▲ 高画質・大型プリント・画像加工用
高画質 (5MB: 2560×1920 ★★)	きれ	
標準画質 (3MB: 2048×1536 ★★)	(1	, **++- / ** ** U. \ B
メール画質 (0.3MB: 640×480 ★★)		ハガキサイズプリント用 ホームページ掲載・電子メール添付用

初期設定では、高画質が選択されています。



◎ (イージーモード)では、記録サイズと画質をセットで設定します。(☞p.65)

画質	***	**	*	動画	音声
記録サイズ	S.ファイン	ファイン	エコノミー	(320×240)	日円
2560×1920	約3枚	約6枚	約10枚		
2304×1728	約4枚	約8枚	約12枚	約49秒	
2048×1536	約5枚	約9枚	約14枚	(15fps)	約11分
1600×1200	約8枚	約15枚	約21枚	約25秒	ポリーフ
1024×768	約19枚	約36枚	約48枚	(30fps)	
640×480	約44枚	約69枚	約92枚		

- 表の数値は、内蔵メモリ(約11MB)を使用した場合の枚数です。
- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影 モード、使用するSDメモリーカードなどにより異なります。



1 電源スイッチを押す

電源がオンになります。

電源をオンにすると、レンズカバーが開き、レンズが前に出ます。

2 もう一度雷源スイッチを押す

電源がオフになります。

撮影モードと再生モードを切り替える☞p.58

撮影する™p.39

再生専用モード

再生専用モードは、レンズが収納された再生モードです。画像を続けて再生するときに使用します。


1 ▶ 再生ボタンを押しながら、電源スイッチを押す

レンズは収納されたまま、再生専用モードで起動します。



- 再生専用モードから撮影モードへ切り替えるには、いったん電源をオフにしてから、もう一度オンにしてください。
- 再生専用モード時は、画像の再生時に ► と表示されます。
- ・撮影モードで「再生」ボタンを2秒以上押すと、再生モードに切り替わり、レンズが収納されます。再生専用モードと異なり、もう一度「再生」ボタンやシャッターボタンを押す、またはモードダイヤルを回すと撮影モードになります。

静止画を再生する™p.86



ボイスレコーディング専用モード

ボイスレコーディング専用モードは、レンズは収納されたままで音声 のみを録音するモードです。

カメラをボイスレコーダーとして使用するときに利用します。


1 モードダイヤルを ♥ に合わせてから電源をオンにする

レンズは収納されたまま、ボイスレコーディング専用モードで起動します。



ボイスレコーディング専用モードでモードダイヤルを回転すると、レンズが繰り出し、写真を撮影できる状態に変わります。

音声を録音する™p.80



カメラの電源を入れたときに、以下のような画面が表示されたら、 ☞の手順に従って初期設定をしてください。

[初期設定の画面が表示された場合]

☞p.24「言語を設定する」「日時を設定する」

[日時設定の画面が表示された場合]

☞p.24「日時を設定する」

上記のような画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はありません。

使用する言語を日本語に設定します。

1 十字キー(◀▶)を押して、「日本語」 を選ぶ

「日本語」を選んだときに「都市」、「夏時間」が右図のように表示されていたら、手順6に進んでください。

- 順 6 に進んでください。 **2 十字キー (▼) を押す**四角の選択枠が「都市」に移動します。
- 3 十字キー(◀▶)を押して、「TYO(東京)」を表示させる
- **4 十字キー (▼) を押す** 四角の選択枠が「夏時間」に移動します。
- 5 十字キー (◀▶) を押して、 反 を□に設定する
- 6 OKボタンを押す「日時設定」画面が表示されます。

日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

1 十字キー (▲▼) を押して、日付の 表示スタイルを設定する

- 2 十字キー (▶) を押す 「24h」のト下に▲▼が表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) を押して、24h (24 時間表示) または12h (12時間表示) を設定する



初期設定

都市

夏時間

MENU 戻る

Language/言語

∢日本語**▶**

П


OK 決定



12H

OK 決定

- 4 十字キー(▶)を押す 「西暦年」の上下に▲▼が表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)を押して、西暦年 を設定する
- 6 十字キー(▶)を押す



7 十字キー(▲▼)で月を設定し、 十字キー(▶)を押す 「日」のト下に▲▼が表示されます。



日時設定

MENU 戻る

表示スタイル 年/月/日

2004 / 01 / 01

AM 00:00

- 8 手順7を繰り返して、「日」「時」「分」を設定する 手順3で「12h」を選択した場合は、AM、PMのいずれかを選択します。
- 9 設定が終了したら、OKボタンを押す 撮影できる状態になります。メニュー操作で設定した場合はメニュー 画面に戻りますので、もう一度OKボタンを押してください。




- 日時の設定終了後、OKボタンを押すと、0秒にセットされます。
- 時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行 えます。



- ・初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。
- ここで設定した内容は、設定後メニュー操作で変更することができま す。メニューの呼び出し方は「日時を変更する」(p.114) をご覧くだ さい。

静止画を撮影する



最も標準的な静止画の撮影方法を説明します。ストロボは明るさに応 じて自動的に発光します。

- 1 雷源スイッチを押す 電源がオンになります。
- 2 モードダイヤルを回に合わせる
- 液晶モニタを見る

液晶モニタの中央のフォーカスフレームの 中が、自動でピントが合う範囲です。ズー ム/♣♣4/ ♣ ボタンを押すと被写体の写る範囲 が変わります。



フォーカスフレーム

∮ :被写体を拡大して写します。

♦♦♦:被写体を広い範囲で写します。

ファインダーをのぞいて、被写体の写る範囲を確認することもできます。



フォーカスフレームはファインダー内には表示されません。ピントを合 わせる範囲は、必ず液晶モニタで確認してください。

4 シャッターボタンを半押しする

> ピントの合った位置で、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わ ります。

5 シャッターボタンを全押しする

> 撮影した画像が液晶モニタに0.5秒間表示(クイックビュー)されま す。撮影した画像はSDメモリーカード、または内蔵メモリに保存さ れます(保存中はファインダー横の緑ランプと赤ランプが交互に点滅 します)。

シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

半押し

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出がロックされます。シャッターボタンを半押ししたときだけシャッター速度、絞り値が液晶モニタに表示されます。半押しのとき、液晶モニタやステータスランプ、ストロボランプは次のような情報を表します。

1. フォーカスフレーム

ピントの合った位置で、フォーカスフレームが緑色に点灯します。ピントが合っていないときは、枠が表示されません。

2. ステータスランプとストロボランプ

	ステータスランプ(緑)	ストロボランプ(赤)
点灯	ピントが合っています	ストロボ発光表示
点滅	ピントが合っていません	ストロボ充電中

ストロボ充電中は撮影できません。

全押し

シャッターボタンを下まで押した状態です。撮影が行われます。

「ピント合わせの苦手な条件」


写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後構図を撮りたい位置に戻してシャッターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)

クイックビュー

クイックビューの表示時間を設定する☞p.72

静止画を再生する



画像を再生する

静止画を再生します。

1 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す

再生モードに切り替わり、撮影した画像が 液晶モニタに表示されます。

「再生」ボタンを2秒以上押しつづけて再生 モードに切り替えると、レンズが収納され ます。画像を見た後に、もう一度「再生」 ボタンを押すか、シャッターボタンを押す、



またはモードダイヤルを回すと、撮影できるようになります。

前後の画像を再生する

静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。

- 1 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す 撮影した画像が液晶モニタに表示されます。
- 2 十字キー (◀▶) を押す
 - 前の画像が表示されます。
 - 次の画像が表示されます。

表示された画像を回転表示する

1 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。

2 +字キー (▼) を押す



1回押すごとに、画像が時計回りに 90°ずつ回転して表示されます。





- 回転表示できるのは、本機で撮影した静止画像のみです。
- 回転表示中も、拡大再生や9画面表示、ボイスメモの録音/再生が実行できます。ただし、回転表示中に拡大再生や9画像表示を実行したときの表示は、回転前の通常の向きになります。

表示した画像を消去するには

画像表示中に面ボタンを押すと、消去画面が表示されます。十字キー(▲)を押して「消去」を選び、OKボタンを押すとこの画像を消去することができます。

もう一度 ▶ 再生ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しすると、撮影できる状態に戻ります。






- 再生モードに切り替えると最後に撮影した画像が最初に表示されます。
- ・ 再生画像は、ズーム/図/Qボタンで拡大して見ることができます。
- ・画像が保存されていないときは、「画像・音声がありません」と表示されます。

消去する☞p.92

ボタンの機能を使用する



撮影モード時


- 1 **上**再生ボタン
 - 再生モードに切り替えます。長押しするとレンズが収納されます。(☞p.28)
- ② ズームボタン 撮影する範囲を変えます。(☞p.26)
- 撮影する範囲を変えます。(☞p.26)② 2/Fnボタン
 - ◎モードでヘルプ画面を表示します。(☞p.40)◎、層、・以外のモードでは、「¼i詳細設定」メニューの「Fn設定」で割り当てた機能を設定します。(☞p.122)
- (4) 十字キー(◀▶▲)
 - **5** (◀) ストロボの発光方法を切り替えます。(☞p.62) MF&▲ (▶) 撮影方法を次のように切り替えます。(☞p.60) マクロモード スーパーマクロモード 遠景モード マニュアルフォーカス
 - ③ ẫs ẫ 및 (▲) セルフタイマー撮影、リモコン撮影、連続撮影を選択します。 (☞ p.50 ~ p.52)
- (5) 十字キー (▼)(★ 、PICTモードで撮影効果を選択します。(☞p.42、53~55)
- ⑥ 十字キー (▲▼) MFモードでピントを合わせます。(☞p.61)
- ⑦ OKボタン

メニュー項目を決定します。(☞p.33)

8 DISPLAYボタン

液晶モニタに表示される撮影情報を切り替えます。(☞p.59)

- 9 MENUボタン
 - 「▲撮影機能」「▶ 再生機能」「¼ 詳細設定」のメニュー画面を表示します。(☞p.33)



再生モード時

- (1) 面ボタン
 - 再生中の画像を消去します。(☞p.92)
- **(2**) ▶ 再生ボタン
- 撮影モードに切り替えます。(☞p.28)
- (3) ズーム/図/Qボタン 通常再生時に■を押すと、一度に9画像を表示します。(ISEP.90) 拡大再生時には、液晶モニタに表示される画像の大きさを変えます。
- **(4)** 2/Fnボタン ◎モードでヘルプ画面を表示します。
- **(5)** 十字キー
 - (\blacktriangle) 動画を再生/一時停止します。(☞p.88) ボイスメモを再生開始します。(ISP.82)
 - (◀▶) 前後の画像を表示します。(☞p.28)
 - 画像を回転して表示します。(ISP p.29) **(▼**) 再生中の動画を停止します。(☞p.88) 再生中のボイスメモを停止します。(☞p.84)
- **(6)** OKボタン


メニュー項目を決定します。(ISP p.33)

- ボイスメモの録音を開始/再生します。 **(7)** DISPLAYボタン
 - 液晶モニタに表示される情報を切り替えます。(☞p.89) DPOF画面、プロテクト画面では、全画像を選択します。(**☞ p.96**、p.101)
- (8) MENUボタン

「▲撮影機能」「▶ 再生機能」「¼ 詳細設定」のメニュー画面を表示しま す。(☞p.33)



再牛専用モードで記動した場合は、▶ 再牛ボタンを押しても撮影モー ドには切り替わりません。再生専用モードから撮影モードへ切り替える には、いったん電源をオフにしてから、もう一度オンにしてください。



ボイスレコーディングモード時

- ① シャッターボタン ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。 (☞p.80)
- ② **▶再生ボタン** 再生モードに切り替えます。もう一度押すと、録音モードに戻りま す。(☞p.80)
- す。(☞p.80)

 (3) 十字キー (再生モード時)
- (▲) 再生を開始します。もう一度押すと、再生を一時停止します。(☞p.81)
 - (◀▶) ファイルを選びます。
 - (▼) 再生を停止します。
- ④ MENUボタン 録音待機中、録音再生前に押すと、「▶ 再生機能」、「XII詳細設定」の メニュー項目を表示します。(☞p.37)

MENUを設定する

MENUボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メニューを使用して、機能の設定や設定した内容をメモリ(保存)したり、カメラの設定を変更することができます。

メニューの基本操作

メニュー操作中は、液晶モニタにガイドが表示されます。

- 例)「▲撮影機能」メニューの「画質」の設定をする
- 1 MENUボタンを押す

メニュー画面が表示されます。「**□**撮影機能」メニューが選択されています。

- 2 十字キー (▼) を押す 項目の選択に移動します。
- 3 十字キー (▼) を押す 選択枠が「画質」に移動します。





- 4 十字キー(◀▶)で設定を切り替える 十字キーを押す度に画質が切り替わります。
- 5 OKボタンまたはシャッターボタンを 押す

設定が保存され、撮影できる状態に戻ります。





- ・ 設定を保存する前に、OK ボタンやシャッターボタン以外のボタンを 押すと、それまでの設定は保存されないまま、撮影または再生の画面 に切り替わります。
- OK ボタンまたはシャッターボタンを押してメニュー設定を完了させても、電源をオンにしたまま電池を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフすると設定は保存されません。





「▲撮影機能」メニュー







□撮影機能	
記録サイズ	4 2560▶
画質	**
ホワイトバランス	AWB
AFエリア	マルチ
測光方式	Φ-
感度	オート
MENU 戻る	OK決定



□撮影機能	D
記録サイズ画質	2560
ホワイトバランス	AWB
AFエリア 測光方式	マルチ
感度	◆ 50 ►
MENU戻る	OK決定



□撮影機能	
記録サイズ	2560
画質	**
ホワイトバランス	AWB
AFエリア	マルチ
測光方式	Φ
感度	◆オート
MENU 戻る	OK決定



次のメニュー画面

「▶再生機能」メニュー









次のメニュー画面

「XII詳細設定」メニュー



	定
フォーマット サウンド 日時設定 ワールドタイム Language/言語 画面設定	オン 年/月/日 オフ 日本語
MENU 戻る	OK決定







次のメニュー画面




撮影モードでMENUボタンを押すと「□ 撮影機能」メニューが表示され、再生モードでMENUボタンを押すと「□ 再生機能」メニューが表示されます。

メニューを拡大表示する

メニュー表示中にズームボタン(♣) を押すと、メニューが拡大されて表示されます。ズームボタン(♣♣) を押すと、元の表示に戻ります。

操作の一例





拡大表示のまま電源をオフにした場合、次に電源をオンにし、MENUボタンを押すと、メニューは拡大表示されます。

メニュー一覧

「□撮影機能」メニュー

○… 設定の変更がすべて作動に反映します。

△…設定の変更は、PICT、▲、▲では無効です。

×… 設定の変更は無効です。メニュー画面上では設定を変更できますが、撮影の動作には反映されません。

項目	内容	初期設定	0	PPICT♣	8 1	参照
画像設定	画像の画素数と圧縮 率が選べます。	高画質	0	-	_	p.65
記録サイズ	画像の画素数が選べます。	2560×1920	_	0	320×240 に固定	p.63
画質	画像の圧縮率が選べ ます。	**	_	0	×	p.64
ホワイト バランス	撮影時の光の状態に 合わせて色を調整し ます。	AWB (オート)	_	Δ	0	p.66
AFエリア	オートフォーカスの 対象になる範囲を変 更します。	マルチ	_	0	×	p.68
測光方式	露出を決定する測光 方式を設定します。	⑤ (分割)	_	0	0	p.69
感度	感度を設定します。	オート	_	0	×	p.70
フレーム レート	フレームレートを設 定します。	30fps	_	×	0	p.71
デジタル ズーム	デジタルズーム撮影 ができます。	オン	1	0	0	p.48
クイック ビュー	クイックビューの表 示時間を設定します。	0.5秒	Ī	0	×	p.72
モードメモリ	電源オフ時に撮影機 能の設定値をメモリ します。	*	1	0	0	p.77
シャープネス	シャープネスを設定 します。	標準	Ī	Δ	×	p.73
彩度	彩度を設定します	標準		Δ	×	p.74
コントラスト	コントラストを設定 します。	標準		Δ	×	p.75
露出補正	- 2.0~+2.0の間で 露出を補正します。	±0.0	_	0	0	p.76

※ストロボ、デジタルズーム、ファイルNo.のみモードメモリする設定



- ♥モードには、「□撮影機能」メニューはありません。
- ・ ☺モードには、「画像設定」以外のメニューはありません。

「▶再生機能」メニュー


項目	内容	参照
プロテクト	画像を消去できないようにします。	p.95
DPOF	プリントサービスの設定をします。	p.104
スライドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.91
リサイズ	画像のサイズを変更します。	p.106
画像・音声コピー	内蔵メモリとSDメモリーカード間でファイルをコピーします。	p.110
デジタルフィルタ	撮影した画像を赤、青、緑などの画像フィルタを用いて 加工します。	p.108
ボイスメモの録音	オフに設定すると、静止画の再生時に誤ってボイスメモ を録音することを防止できます。	p.82
クイック拡大	ズームボタンを一度操作するだけで画面を最大拡大倍率 で再生するように設定します。	p.87
クイック消去	オンに設定すると「消去」が選択された状態で消去画面 が表示されます。	p.93

「メ゙ル詳細設定」メニュー

項目	内容	参照
フォーマット	SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマットします。	p.112
サウンド	音量、起動音、シャッター音、操作音を設定します。	p.113
日時設定	日付、時刻、日付表示スタイルを設定します。	p.114
ワールドタイム	ワールドタイムを設定します。	p.114
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。	p.118
画面設定	起動画面、背景色、画面効果を設定します。	p.116
LCDの明るさ	液晶モニタの明るさを設定します	p.118
ビデオ出力	ビデオ出力方式を設定します。	p.119
USB接続	USB接続モードを変更します。	p.120
オートパワーオフ	設定した時間で自動的に電源が切れるようにします。	p.121
Fn設定 (※)	十字キー(▲▼◀▶)に撮影機能を登録します。	p.122
リセット	設定を初期値に戻します。	p.121

※: ⊕モードでは、「Fn設定」の設定はできません。

4



カメラまかせで撮影する(イー<u>ジーモード)</u>

② (イージーモード) では、撮影前にシャッターボタンを半押しすると、カメラが撮影シーンを認識して、自動的にシーンに応じた設定にセットされます。

- 1 モードダイヤルを⊕に合わせる
- 2 シャッターボタンを半押しする

ピントの合った位置で、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わり、カメラが認識した撮影シーンに合わせて、下記のようなアイコンが表示されます。




- ★:風景写真に適した設定にセットされます。
- ▲ :人物を撮影するのに適した設定にセットされます。
 ▲ :夜景を撮影するのに適した設定にセットされます。
- ◎ : 風景・人物・夜景のいずれにも認識されない場合に表示されます。
- 3 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



- ・ イージーモードでは、「▲撮影機能」メニューで設定できる項目は「画像設定」のみです。
- イージーモードでセットされるなでは、シャッター速度が、低速側でカメラぶれの起きにくい範囲に制御されますので、暗い夜景ではきれいに写らないことがあります。暗い夜景を撮影する場合は、モードダイヤルをなに合わせてカメラを三脚などに固定して撮影することをおすすめします。



ヘルプ機能を使用する

イージーモードで撮影または再生中に、ヘルプ画面を表示させること ができます。ヘルプ画面では、十字キーやズームボタンなど各ボタン についての機能説明が表示されます。

- 1 モードダイヤルを⇔に合わせる

液晶モニタにヘルプ画面が表示されます。



2+字キー

左ボタン OKボタン

下ボタン

?/Fn 戻る

3 十字キー(◀▶)で「モードダイヤル」「十字キー」「背面ボタン」を切り替える

再生モードでは、「十字キー」と「背面ボタン」を切り替えます。


4 十字キー (▲▼) で詳細説明を表示 させるボタンを選ぶ

手順3で「モードダイヤル」を選択したときはこの手順はありません。

- 5 OKボタンを押す詳細な説明が表示されます。
- 6 OKボタンを押す 撮影または再生できる状態になります。



OK)詳し



機能を設定して撮影する(プログラムモード)


(P) (プログラムモード) では、シャッター速度と絞り値をカメラが自動的に設定して静止画を撮影します。ストロボの発光方式や連続撮影などその他の機能は自由に設定できます。

- 1 モードダイヤルを 回に合わせる
- 2 使用する機能を設定する 機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 を設定する」(p.58~p.76) をご覧ください。
- 3 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタの フォーカスフレームが緑色に変わります。



4 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

静止画を撮影する☞p.26



シーンにあわせた撮影をする(ピクチャーモード)

撮りたいシーンにあわせた設定で撮影します。

ピクチャーモードには、以下のように10のモードがあります。

	, - 1 , - 10 , ,	
€ £	花(初期値)	花の写真をきれいに仕上げます。
60	セルフポートレート	自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上げます。
	サーフ	砂浜などの背景の明るい場所での写真をきれいに 仕上げます。
8	スノー	雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに 仕上げます。
₹	夕景	夕焼けや朝焼けの写真を美しく描写します。
血	美術館	美術館や博物館などのストロボを発光させたくない場所での撮影に使用します。
	テキスト	文字をくっきりと撮影します。
79	料理	料理を見たまま鮮やかに仕上げます。
82	風景ポートレート	人物と風景をきれいに仕上げます。
æ	マリン	水族館で水中の生き物などの写真を撮るときにき れいに仕上げます。

- 1 モードダイヤルをPICT に合わせる
- **2 十字キー (▼) を押す** ピクチャーモードの選択画面が表示されます。
- 3 十字キー (▲▼ ◀▶) でピクチャー モードを選択する




- **4 OKボタンを押す** ピクチャーモードが選択されます。
- 5 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタの フォーカスフレームが緑色に変わります。
- **6** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。





ピクチャーモードでは、彩度、コントラスト、シャープネス、ホワイト バランスが自動的に各モードに最適な値に設定されます(設定値は変更 できません)。



暗いシーンを撮影する(夜景モード)

夜景など暗いシーンに適切な設定で撮影します。



暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、カメラぶれしないよう、カメラを三脚などに固定して撮影してください。


- 1 モードダイヤルを 4 に合わせる
- 2 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタの フォーカスフレームが緑色に変わります。
- 3 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



シャッターボタンの押しかた☞p.27



遅いシャッター速度での撮影では、撮影後に画像からノイズを取り除く機能が働くため、記録時間が長くなります。



風景を撮影する (風景モード)

風景に適切な設定で撮影します。

- 1 モードダイヤルを へに合わせる
- 2 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタの フォーカスフレームが緑色に変わります。
- 3 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



シャッターボタンの押しかた☞p.27


人物を撮影する(ポートレートモード)

人物に適切な設定で、肌色を生かして撮影します。

- 1 モードダイヤルを ♣ に合わせる
- 2 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタの フォーカスフレームが緑色に変わります。
- **3** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



シャッターボタンの押しかた☞p.27



動画を撮影する (動画モード)

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

1 モードダイヤルを 営に合わせる

液晶モニタに次の情報が表示されます。

- **1** 発光禁止マーク **2** 動画モードアイコン
- 3 カード/内蔵メモリ
- 4 撮影可能時間 (時間:分:秒)

2 シャッターボタンを押す

撮影が開始されます。撮影中は、ストロボランプが点滅します。

ズーム/♣♣♠/♠ ボタンを押すと、デジタルズームで被写体の写る範囲が変わります。

▲ :被写体を拡大して写します。

♦♦♦:被写体を広い範囲で写します。

3 シャッターボタンを押す

撮影が終了し、ストロボランプが消灯します。



- 動画モードでは、ストロボは発光しません。
- 動画モードでは、連続撮影はできません。
- 動画モードでは、液晶モニタをオフにできません。
- 動画モードで撮影中は、ピントが固定になります。
- 動画モードで撮影中は、光学ズームは使用できません。デジタルズームを使用する場合は、液晶モニタで構図を合わせてください。


動画を再生する☞p.88

デジタルズーム機能をオンにする™p.49



シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、撮影が開始します。シャッターボタンを押し続けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。



⊕ PICT P & ₩ 🚣

|ズームを使って撮影する


ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。

撮影モードでズーム/♣♣4/ ∮ ボタンを 押す

> ◆ 望遠:被写体を拡大して写します。 ♦♦♦ 広角:被写体を広い範囲で写します。

初期設定ではデジタルズーム機能がオンに なっています。デジタルズーム機能がオン のときは、光学ズームと合わせて最大約8倍 相当まで拡大して撮影できます。

「撮影機能」メニューでデジタルズーム機能 をオフにしたときは、3倍までの光学ズーム のみの撮影になります。



デジタル ズーム領域

デジタルズーム「オン」時



デジタルズーム「オフ」時

設定したズーム位置を保存する™p.77



動画モードで撮影中は、光学ズームは使用できません。

4

デジタルズーム機能をオフにする

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「デジタ ルズーム」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で□(オフ)を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

□撮影機能	D II
フレームレート	30fps
デジタルズーム ∢	□⋅Ⅲ
クイックビュー	0.5秒
モードメモリ	
シャープネス	
彩度	
MENU 戻る	OK 決定




デジタルズーム機能がオンの状態でも、液晶モニタをオフにすると、デ ジタルズームはオフになります。



- デジタルズームを使用する場合は、液晶モニタで構図を合わせてくだ さい。
- 初期設定では、デジタルズームは▼ (オン)になっています。

|デジタルズーム機能のオン/オフを保存する☞p.77



© PICT IP & ₩ 🚣 🔼 👗

セルフタイマーを使って撮影する

- **1** 撮影モードで十字キー (▲) を押して、液晶モニタに ③または ^⑤ を表示させる
- 2 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に点 灯します。
- 3 シャッターボタンを全押しする
 - め セルフタイマーが起動し、セルフタイマーランプが約7秒間点灯します。セルフタイマーランプが点滅をはじめてから約3秒後に撮影されます。
 - ② セルフタイマーが起動し、セルフタイマーランプが点滅をはじめてから約2秒後に撮影されます。






セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントの位置がずれてしまいます。



- 液晶モニタをオンにすると、カウントダウン表示されます。
- カウントダウン表示中に MENU ボタンなどいずれかのボタンを押すと、セルフタイマーは解除されます。

セルフポートレートを撮影する☞p.42

こんなときには「ピントが合わない」 ®p.129



© PICT P & ¼ ¼ ♣

連続して撮影する(連続撮影)

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。


1 撮影モードで十字キー (▲) を押して、液晶モニタに□を表示させる



2 シャッターボタンを半押しする

ピントの合った位置で、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。

- **3** シャッターボタンを全押しする シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。
- Χŧ
- 内蔵メモリまたは SD メモリーカードの容量がいっぱいになるまで、 連続撮影できます。
- 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。
- 注意
- 連続撮影では、ストロボは発光しません。
- 動画モード、パノラマアシスト、ツーショットでは、連続撮影はできません。
- ・ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。



⊕ PICT (P) & # 4 TA ♣

リモコン(別売)を使って撮影する

ドライブモードをリモコン撮影に切り替え、ペンタックスカメラ用のリモートコントロール (別売) を使って撮影します。

リモコン受光部はカメラ前面にあります。リモコンはカメラのレンズ 側から操作してください。

1 撮影モードで十字キー(▲)を押して、液晶モニタに i を表示させる

前回の設定によって ▮または▮₅が表示されます。

セルフタイマーランプがゆっくり点滅し、リモコンで撮影できる状態になります。



ズームボタンを押して、ズーム操作をする(リモートコントロールEの場合)

ズームボタンを押すごとに、望遠 → 中間 → 広角の順序でズーム位置が切り替わります。

- 3 リモコンのシャッターボタンを押す
 - すぐに撮影されます。
 - ■s セルフタイマーランプが早く点滅し、約3秒後に撮影されます。




- セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。
- フォーカスモードがスーパーマクロモードに設定されている場合には、ズーム倍率は変化しません。



- ・本体のボタンは、通常と同じように操作できます。
- ・ リモコンの届く距離は、カメラ正面から約4m程度です。

リモコン用電池の寿命

リモコンからカメラへ約30,000回信号を送信することができます。電池の交換は最寄りのペンタックスお客様窓口にご相談ください。(交換は有料になります。)



Ġ

色フィルタを設定して撮影する(デジタルフィルタ)

赤、青、緑などさまざまな色をした色フィルタを使用して撮影をする ことができます。

- 1 モードダイヤルを&に合わせる
- **2 十字キー (▼) を押す** デジタルエフェクトモードの選択画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)で色フィルタを選ぶ 色フィルタは、白黒、セピア、赤、緑、青、白黒+赤、白黒+緑、白黒+青の8種類の中から選択できます。各フィルタの効果(色味)は、フィルタを選択した際、液晶モニタで確認できます。



- 4 OKボタンを押す
- 5 シャッターボタンを半押しする ピントの合った位置で、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **6** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

. . .

|ツーショット合成写真を撮影する(ツーショット)

2回続けて撮影した画像を左右に配置して1枚の画像に合成します。1枚目の画像は左半分に2枚目の画像は右半分に配置されます。

- 1 モードダイヤルを&に合わせる
- 2 十字キー (▼) を押す

デジタルエフェクトモードの選択画面が表示されます。

- 3 十字キー(▲▼)で、≜≜(ツーショット)を選択する
- **4** OKボタンを押す

1枚目の画像を撮影するための画面が表示されます。

5 1枚目の画像を撮影する

被写体が画面の左側に入るようにして、 シャッターボタンを押します。

1枚目の撮影が完了すると、撮影された画像 が左半分に半透明で表示されます。

6 2枚目の画像を撮影する

被写体が画面の右側に入るようにして、 シャッターボタンを押します。

2枚目の撮影が終了すると、合成画像が作成され、手順5の画面に戻ります。










ツーショット撮影を中止するには、ツーショット以外のモードに切り替 えてください。

(4)

撮影



Ġ

パノラマ撮影をする(パノラマアシスト)

同梱のCD-ROM (S-SW26) に搭載されているソフトウェア (ACDSee for PENTAX) を使って何枚かの写真をつなぎ合わせたパノラマ写真を簡単に作成することができます。パノラマアシストモードを選択すると、あとでパノラマ写真合成が行いやすいよう、画像の端と端が重なるように撮影することができます。

- 1 モードダイヤルをはに合わせる
- **2 十字キー (▼) を押す** デジタルエフェクトモードの選択画面が表示されます。
- 3 十字キー(◀▶)で、■■■(パノラマアシスト)を選択する



- 4 OKボタンを押す
- 5 十字キーでつなげる方向を選ぶ
 - ▲画像を左につなぎます。
 - ▶画像を右につなぎます。
 - ▲画像を上につなぎます。
 - ▼画像を下につなぎます。

ここでは▶を選んだ場合について説明します。



1枚目の画像を撮影する

シャッターボタンを押すと1枚目の画像が 撮影され、1枚目の画像の右端が液晶モニタ の左端に透過表示されます。



7 カメラを右に移動し2枚目の画像を 撮影する

実画像表示が左端の透過表示に重なるよう にカメラを移動し、シャッターを切ります。 3枚目以降の画像も、手順6、7を繰り返し て撮影します。



8 OKボタンを押す

手順5の画面に戻ります。



4

パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシスト以外のモードに切り替 えてください。



- パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウェア (ACDSee for PENTAX、ACD Photostitcher) を使用します。パノラ マ合成については、別冊の「デジタルカメラで撮影した画像をパソコ ンで表示するには」を参照してください。
- パノラマアシストでは、連続撮影はできません。

モードを切り替える

撮影ができる状態を撮影モード、再生や消去ができる状態を再生モードといいます。

撮影モードと再生モードを切り替える

- ・撮影モードから再生モードへは、▶ 再生ボタンを押して切り替えます。
- 再生モードから撮影モードへは、▶ 再生ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しして切り替えます。



撮影モードから ▶ 再生ボタンを2秒以上長押しして再生モードに切り替えると、レンズが収納されます。

撮影モードを選ぶ

撮影モード

P	プログラムモード	一般的な撮影にむいています。	p.41
PICT	ピクチャーモード	撮影するシーンにあわせた設定で撮影します。10種類のピクチャーモードが用意されています。	p.42
©	イージーモード	カメラまかせで撮影します。	p.39
*	ポートレートモード	人物をきれいに撮影します。	p.45
A	風景モード	風景をきれいに撮影します。	p.45
<u>٠</u>	夜景モード	夜景など暗いシーンを撮影します。	p.44
,2	動画モード	動画を撮影します。	p.46
Æ	デジタルエフェクト モード	様々な特殊効果を使用して撮影します。	p.53~ p.56



4

撮影

2 3

2304

撮影情報を表示する

DISPLAYボタンを押すたびに、液晶モニタの表示が切り替わります。

通常表示

電源をオンしたときの状態です。撮影情報を表 示します。

- **1** ストロボ
- 2 ドライブモード 4 撮影モード
- 3 フォーカスモード
- 5 フォーカスフレーム 6 カード/内蔵メモリ
- 7 撮影可能残量
- 9 バッテリー残量表示

123 4 5 6 (1) U (P) Ė. 9 8

(3)□ (P)

ヒストグラム表示

明度分布を表示します。ヒストグラムの横軸は 明るさ(左端が最も暗く、右端が最も明るい)、 縦軸はピクセル数を表わします。

- 1 ホワイトバランス 2 記録サイズ
 - 4 感度

8日時

- 3 画質 5 ヒストグラム
- 6 測光方式

グリッド表示

構図作成の目安となるグリッドを表示します。

6

表示情報なし

撮影情報を表示しません。

- オートフォーカス時には、フォーカスフレー ムが表示されます。
- 設定を変更したときは、数秒間、設定内容を 表示します。

液晶モニタオフ


诵常表示

液晶モニタオフ

液晶モニタをオフにします。

☆では、液晶モニタはオフにできません。

液晶モニタの表示モードを保存する☞p.77



© PICT IP & ₩ 🚣 🔼 👗

フォーカスの設定を<u>変える</u>

フォーカスモード

	オートフォーカス モード	シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。被写体までの距離が40cm以上のときに使用します。
*	マクロモード	被写体までの距離が約18cm~50cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。
s z	スーパーマクロ モード	被写体までの距離が約6cm~20cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。
A	遠景モード	遠くにあるものを撮影するときに使用します。
MF	マニュアルフォーカ スモード	手動でピントを合わせます。

1 撮影モードで十字キー(▶)を押す

押すたびにフォーカスモードが切り替わり、液晶モニタにアイコン表示されます。

設定したフォーカスモードで撮影できます。



- フォーカスモードの初期値は、オートフォーカスモードです。
- ・スーパーマクロモードでは、ズームが中間位置に固定され、デジタル ズームのみ使用できます。




フォーカスモードをマクロモードまたはスーパーマクロモードに設定しているときは、ファインダーを見ながら撮影すると、撮影範囲がずれます。必ず液晶モニタで確認してください。

4

マニュアルでフォーカスを設定する

MF (マニュアルフォーカスモード) に設定すると、ピント調節時、画面中央部が液晶モニタいっぱいに拡大表示されます。十字キー (▲▼) を押すと、液晶モニタにインジケータが表示されます。これを目安に、十字キー (▲▼) で画面のピントを合わせます。

- ⑥ 遠くにピントが合います。
- ⑥ 近くにピントが合います。




インジケータ

フォーカス位置が決まったら、十字キー(▲▼)以外のボタンを押すか、または十字キー(▲▼)から指を離して約2秒たつと、通常の撮影画面に切り替わります。



設定しているときに、十字キー(▲▼)を押し続けると、速くピント合わせができます。

フォーカスモードを保存するISF p.77



⊕ PICT P & 🚣 🍒 🚨

ストロボの発光方法を選択する

ストロボの発光方法

(表 なし		オート	暗い時や逆光の時にストロボを発光します。
E)	発光禁止	暗い時や逆光の時でも発光しません。夕景撮影や美術館などストロボの使えない場所での撮影にご利用ください。
4		強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
® A	À	オート+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。自動的にストロボを発光します。
•	ì	強制発光+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。 常にストロボを発光します。



- ・撮影モードが 暦 にセットされているか、連続撮影、またはフォーカスモードが ▲ に設定されているときは、常に発光禁止になります。
- 本機は、ストロボ発光の際、プリ発光(予備発光)の後、2回目の発 光(本発光)で撮影を行います。赤目軽減機能を使用した場合は、プリ発光と本発光の間隔が長くなります。


1 撮影モードで十字キー(◀)を押す

押すたびに発光方法が切り替わり、液晶モニタにアイコン表示されます。

設定したストロボ発光方法で撮影ができる状態になります。

ステータスランプとストロボランプの状態™p.27

ストロボ発光方法を保存するIIIP.77



PICT P & A

記録サイズを選択する

画像の記録画素数を「2560×1920」「2304×1728」「2048×1536」 「1600×1200」「1024×768」「640×480」から選べます。

画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は画質の設定(☞p.64)によっても異なります。

記録サイズ

2560 × 1920	1	▲ 高画質・大型プリント・画像加工用
2304 × 1728	き	
2048 × 1536	れ	
1600 × 1200	(1	
1024×768		ハガキサイズプリント用
640×480		ホームページ掲載・電子メール添付用


- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で記録サイズを切り替える
- **4 OKボタンを押す** 撮影ができる状態になります。

□撮影機能	EX
記録サイズ	4 2560▶
画質	**
ホワイトバランス	AWB
AFエリア	マルチ
測光方式	-Φ-
感度	オート 📗
MENU 戻る	OK決定



- ・ 動画モードでは「320×240」に固定されます。
- 記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。
- 記録サイズの設定は、電源をオフにしても保持されます。

記録サイズと画質☞p.19



PICT P & 4 1

画質を選択する

画像の圧縮率が選べます。

★の数が多いほど、画質はきれいになり容量も増えます。また、画像の容量は、記録サイズの設定 (☞p.63) によっても異なります。

画質

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し ています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「画質」を 選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で画質を切り替える
- **4** OKボタンを押す


撮影ができる状態になります。





画質の設定は、電源をオフにしても保持されます。

記録サイズと画質☞p.19




画像設定を選択する

イージーモードでは記録サイズと画質をセットで設定します。各設定 での記録サイズと画質の組み合わせは以下の通りです。


画像設定

設定	記録サイズ	画質	容量(*)	用途	
最高画質	2560×1920	***	5M		高画質・大型プリント・
高画質	2560×1920	**	5M	き	画像加工用
標準画質	2048×1536	**	3M	れい	ハガキサイズプリント用
メール画質	640×480	**	0.3M		ホームページ掲載・電子 メール添付用

- ※画面表記のMはMB(メガバイト)を表します。1MBで100万画素になります。
- 1 モードダイヤルを ⊕ に合わせる
- 2 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼)を押して「画像設定」を選ぶ
- 4 十字キー (◀▶) で画像設定を切り 替える
- 5 OKボタンを押す 撮影ができる状態になります。







P & # 4

ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて画像を自然な色あいに調整する方法を設定 します。

ホワイトバランス

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。
崇	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。
ű.	日陰	日陰で撮影するときに設定します。
*	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
淵	蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
D.	マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されます。

- 4 十字キー (▲▼) で設定を選ぶ
- 5 OKボタンを2回押す

撮影できる状態になります。



ホワイトバランスを保存する☞p.77

マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。

1 「ホワイトバランス」選択画面で□(マニュアル)を選ぶ


ホワイトバランス

AWB

- 2 ホワイトバランスの調整に用いる素材(白い紙など)にレンズを向け、液晶モニタの四角枠いっぱいに素材がはいるよう、カメラを構える
- 3 OKボタンを押す ホワイトバランスが自動的に調整されます。調整中は液晶モニタに「調整中」と表示されます。 ホワイトバランスが自動調整されると、液晶モニタに「完了」と表示され、メニュー画面に戻ります。
- **4 OKボタンを押す** 撮影できる状態に戻ります。



PICT、 へ、 ▲では、ホワイトバランスの変更は無効です。



PICT P & 4 TA

オートフォーカス範囲を設定する

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

4 AFエリア

 マルチ
 通常範囲に設定します。

 スポット
 フォーカスが合う範囲を狭くします。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「AFエリア」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)でAFエリアを切り 替える
- **4 OKボタンを押す** 撮影できる状態に戻ります。






マルチに設定すると、シャッターボタンを押したときに、ピントの合った位置でフォーカスフレームが点灯します。



AFエリアは、ファインダー内には表示されません。AFエリアを利用したピント合わせを行う場合は、必ず液晶モニタで確認してください。

AFエリアの設定を保存する☞p.77

4



PICT P & # 4 14 1

測光方式を設定する

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。

測光方式


0	分割	画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。
0	中央部重点	画面中央を重点的に測光して露出を決定します。
•	スポット	画面の中央のみを測光して露出を決定します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「測光方式」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で測光方式を選ぶ
- **4** OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



測光方式を保存する☞p.77



PICT P & 4 7

感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。

(4) 感度


オート	設定をカメラにまかせます (Auto)
50	● 感度が低い(数字が小さい)ほど、ノイズの少ないシャープな画像が
100	- 一・感及が低い(数字が小さい)はと、フィスのフォ・フィースの画像 得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。 ・ 感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッター速度を くできます。画像にはノイズが増えます。
200	
400	くてきまり。画像にはノイスが増えまり。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「感度」を 選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で感度を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



感度を保存する☞p.77



,2

フレームレートを設定する

フレームレートを30フレーム/秒 (fps) か15fpsから選択します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「フレームレート」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)でフレームレート を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** 撮影できる状態になります。





フレームレートの設定は、電源をオフにしても保持されます。

PICT P & 4 A

クイックビューの時間を設定する

クイックビュー(撮影直後の画像表示)の表示時間を0.5秒、1秒、2秒、 3秒、5秒、オフ(表示しない)から選べます。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**□**撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「クイックビュー」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で表示時間を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** 撮影できる状態になります。






(4)

撮影

クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されます。



P & 4

シャープネスを設定する

画像の輪郭をハードまたはソフトにします。


- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「シャー プネス」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で■□(ソフト)□□ (標準)□■(ハード)を切り替える -側がソフト、+側がハードになります。
- 30fps フレームレート デジタルズーム \mathbf{M} クイックビュー 0.5秒 モードメモリ シャープネス ◆ 彩度 ----- --OK)決定 MENU 戻る

□撮影機能

- 4 OKボタンを押す
 - 撮影できる状態になります。



- PICT、 ▲ 、 ▲ では、シャープネスの変更は無効です。
- シャープネスの設定は、電源をオフにしても保持されます。



P & 4

彩度を設定する

色の鮮やかさを設定します。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す
 - 「▲撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「彩度」 を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で □□ (低) □□ (標準) □■ (高) を切り替える -側が彩度が低く、+側が彩度が高くなります。




4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



- PICT、 ▲、 ▲ では、彩度の変更は無効です。
- 彩度の設定は、電源をオフにしても保持されます。



P & 4

<u>コント</u>ラストを設定する

画像の明暗差を設定します。


- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「コントラスト」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で ■□ (低) □□ (標準) □■ (高) を切り替える -側がコントラストが低く、+側がコントラストが高くなります。



4 OKボタンを押す 撮影できる状態になります。

Χŧ

- PICT、 へ、 aでは、コントラストの変更は無効です。
- ・コントラストの設定は、電源をオフにしても保持されます。



PICT P & P 4 A

露出を補正する

撮影する画像全体の明るさを調整します。

| 意図的に露出をオーバー(明るく)やアンダー(暗く)にして撮影する際に利用します。

- **1** 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「露出補正」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で露出補正量を選ぶ 明るくする場合は+側に、暗くする場合は -側に設定します。 露出補正の値は、-2.0EV~+2.0EVの範囲



4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

を1/3EV単位で選択できます。



撮影モード中、十字キー (◀▶) には、ファンクション機能の初期設定で露出補正が設定されています。 ②/Fnボタンを押すと、十字キー(◀▶) で露出を補正できます。 (☞p.122)

露出補正値を保存する™p.77

メニュー項目を保存する(モードメモリ)

電源をオフにしたときに、撮影のために設定した値をメモリ(保存)するかどうかを選びます。▼ (オン)を選ぶと、電源オフ直前の設定状態をメモリします。□ (オフ)を選ぶと、電源をオフにしたときに初期値に戻ります。

項目	内容	初期値
ストロボ	がタンで設定したストロボモードを保存します。	¥
ホワイトバランス	「 □ 撮影機能」メニューの「ホワイトバランス」での設定を保存します。	
露出補正	「 □ 撮影機能」メニューの「露出補正」で設定した露出補正値を保存します。	
AFエリア	「 □ 撮影機能」メニューの「AFエリア」で設定した AFエリアを保存します。	
測光方式	「 □ 撮影機能」メニューの「測光方式」で設定した 測光方式を保存します。	
感度	「 □ 撮影機能」メニューの「感度」で設定した値を 保存します。	
デジタルズーム	「 □ 撮影機能」メニューの「デジタルズーム」での オン/オフの設定を保存します。	¥
フォーカス方式	&▲MF ボタンで設定した光学フォーカスモードを保存します。	
ズーム位置	ズームボタンで設定した光学ズーム位置を保存します。	
MF位置	マニュアルフォーカスの位置を保存します。	
ディスプレイ	液晶モニタの表示モードを保存します。	
ファイルNo.	ファイル番号を保存します。SDメモリーカードを入れ替えた場合でも連番でファイル名を作成します。	₽



- 「モードメモリ」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにした後 も、各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。
- デジタルズーム領域で設定したズーム位置は、「モードメモリ」の「ズーム位置」をオンにしても保存されません。
- 「MF位置」を
 (オン)にすると、「ズーム位置」も同時に
 (オン)になります。(「ズーム位置」は、単独で
 (オン)にすることができます。)

1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー (▲▼) を押して「モード メモリ」を選ぶ
- **3 十字キー (▶) を押す** 「モードメモリ」メニューが表示されます。

□撮影機能	DII
フレームレート	30fps
デジタルズーム クイックビュー	☑ 0.5秒
モードメモリ	
シャープネス 彩度	
MENU 戻る	OK決定


- 4 十字キー (▲▼) で項目を選ぶ
- 5 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- **6 OKボタンを2回押す** 撮影できる状態になります。



4

音声を録音する(ボイスレコーディングモード)

音声を記録します。SDメモリーカードまたは内蔵メモリの空き容量に応じて、録音できる時間が表示されます。



1 モードダイヤルを ♥ に合わせて、電源スイッチを押す

液晶モニタに録音可能な時間が表示されます。

- 1 残り録音可能時間
- 2 録音時間
- 2 シャッターボタンを押す

録音が開始されます。録音中は、セルフタイマーランプとストロボランプが点滅します。

- 3 シャッターボタンを押す 録音が終了します。残り録音可能時間が表示されます。
- 4 電源を切ってボイスレコーディング モードを終了する



- 音声はモノラルのWAVEファイルで記録されます。
- マイクはカメラ前面にあります。最適な状況で録音できるように、カメラの向きを調整してください。

01:30:22


SHUTTER TEG スタート

O

00:01:22

音声を再生する

ボイスレコーディングモードで録音した音声を再生します。



- ▶ 再生ボタンを押す
- 十字キー(◀▶)で再生したい音声 を選ぶ
- 3 十字キー(▲)を押す 再生が開始します。



ファイルの録音時間

• 再生中にできる操作

十字キー (▲)

再生を一時停止する


ズーム/図/Qボタン(∮) 音量を大きくする

ズーム/図/Qボタン(♣♣♠) 音量を小さくする

- 4 十字キー(▼)を押す 再生が停止します。
- 5 ▶ 再生ボタンを押す 録音モードに切り替わります。

画像に音声を付ける(ボイスメモ)

撮影した画像に音声(ボイスメモ)を付けることができます。



録音する

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶) でボイスメモを付けたい画像を選ぶ

再生された画像にボイスメモが付いていなければ、液晶モニタの十字キー操作ガイドに ♥ が表示されます。


2 OKボタンを押す

ボイスメモの録音を開始します。ボイスメ +字キー操作ガイド モは最長30秒録音できます。



100-0004

3 OKボタンを押す ボイスメモの録音が終了します。




ボイスメモの録音をオン/オフする

誤ってボイスメモを録音してしまうことを防止するため、静止画の再 生時にボイスメモを録音できないように設定できます。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「▶再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「ボイスメモの録音」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「オン」「オフ」を切り替える オン:静止画の再生時にボイスメモを録音できます。(初期値) オフ:静止画の再生時にボイスメモを録音できません。
- 4 OKボタンを押す 撮影または再生できる状態になります。
- メモ


ボイスメモの録音設定をオフにすると、静止画の再生時に ♥ が表示さ れなくなります。



再生する

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶) でボイスメモを再生する画像を選ぶ

再生された画像に [♪] が付いていれば、 ボイスメモが録音されています。





3 十字キー (▼) を押す ボイスメモの再生が停止します。

ボイスメモを消去する☞p.93




すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きすることはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録音してください。(☞p.93)



プロテクト($\mathbf{O}_{\mathbf{n}}$)されている画像にボイスメモを付けることはできません。

画像を再生する



静止画を再生する

▶ 再生ボタンを押します。

操作方法は「画像を再生する」(p.28) をご覧ください。

拡大して再生する

再生する画像を最大12倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニタ にガイドが表示されます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で拡大表示したい画像を選ぶ
- 2 ズーム/図/Q、ボタンの ∮/Q を押す 画面が大きく(1倍~12倍)表示されます。 押し続けると連続的に大きさが変わります。

拡大表示中にできる操作

十字キー (▲▼◀▶) 拡大位置を移動する ズーム/図/Qボタン(♣) 画像を大きくする


ズーム/■/Q ボタン(444) 画像を小さくする



3 MENUボタンを押す 拡大再生が終了します。



- ・ 動画は拡大表示できません。
- ・再生専用モードで起動している場合、 ▶ 再生ボタンを押しても撮影 モードにはなりません。電源を入れ直してください。



クイック拡大をオン/オフする


拡大再生時にズーム/■/Qボタンを1回押すだけで、画像を最大倍率まで拡大できます。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「▶ 再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「クイック拡大」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で「オン」「オフ」を切り替える オン: ズーム/図/Q ボタンの ∮/Q を1回押すと、最大倍率まで拡大する。

オフ:ズーム/■/スボタンの∮/スを1回押すと、1段階ずつ拡大する。

4 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。



動画を再生する

動画を再生します。再生中は液晶モニタに操作ガイドが表示されます。 音声も同時に再生されます。

- 1 再生モードに入り、十字キー (◀▶) で再生したい動画を 選ぶ
- 2 十字キー (▲) を押す再生が開始します。
 - 再生中にできる操作

十字キー (◀) 十字キー (▶)

十字キー(▲) ズームボタン**∮∮∮**/ **∮**

逆方向に再生する 順方向に再生する 一時停止する 音量を調整する

- ・ 一時停止中にできる操作
 - 十字キー (◀)

コマ戻しする コマ送りする

十字キー (▶) 十字キー (▲)

一時停止を解除 する(再生する)

- **3 十字キー (▼) を押す** 再生が停止し、再生開始画面に戻ります。
- **4 ▶** 再生ボタンを押す 撮影モードに切り替わります。




撮影時の情報を表示する

再生モード時にDISPLAYボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報などの表示(ディスプレイモード)が切り替わります。

通常表示

撮影時の情報を表示します。

- 1 プロテクトマーク 2 ボイスメモマーク
- **3** フォルダ名・ファイル名
- 4 カード/内蔵メモリ
- 5 十字キー操作ガイド 6 撮影日時
- 7 バッテリー残量表示




ヒストグラム表示

画像の明度分布を表示します。ヒストグラムの横軸は明るさ(左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸はピクセル数を表わします。

- 1 感度
- 3 画質
- 5 ヒストグラム
- 7 絞り値

- 2 記録サイズ
- 4 ホワイトバランス
- 6 シャッター速度 8 測光方式






通常表示

情報表示なし

撮影情報を表示しません。

液晶モニタの表示モードを保存する☞p.77



9画像ずつ表示する

撮った画像を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示できます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で画像を選ぶ
- 2 ズーム/図/Q ボタンの ♣♣ /図 を押す 画像が小さなコマで9コマずつ表示されます。

十字キー(▲▼◀▶)で選択します。10以上の画像が記録されている場合、①の画像を選択しているときに十字キー(◀)を押すと前の9画像が表示され、②の画像を選択しているときに十字キー(▶)を押すと次の9画像が表示されます。



3 ズーム/国/Qボタンの ♦♦♦/国を押す

選択した画像が全画面表示されます。

▶ ボタン、図/Fn ボタン、OK ボタンを押しても、選択した画像の全画面表示に戻れます。




画像の選択中に電ボタンを押すと、画像の消去画面が表示されます。

6

Y.

OK 決定



スライドショウで連続再生する

SDメモリーカードまたは内蔵メモリに保存された全画像を連続して再 生します。

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でスライドショウを 開始する画像を選ぶ

▶再生機能

スライドショウ

プロテクト DPOF

- 2 MENUボタンを押す 「▶再生機能」メニューが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)で「スライドショ ウ」を選ぶ
- 画像・音声コピー デジタルフィルタ 4 十字キー(◀▶)で再牛間隔を切り MENU 戻る 替える

3秒、5秒、10秒、20秒、30秒から選択できます。


5 OKボタンを押す

> 「スタート」と表示され、設定した時間間隔でスライドショウが始ま ります。

> OKボタン、MENUボタンなど、どれかのボタンを押すと、「ストッ プ」と表示され、スライドショウが停止します。



- スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで何度でも繰り返し ます。
- 動画、ボイスメモ付き画像は、設定した再生間隔にかかわらず、すべ て再生されてから次の再生に移ります。
- ボイスレコディングモードで録音した音声は、再生されません。



1画像、1音声ずつ消去する

1画像、1音声ずつ消去します。



- 消去した画像は復元できません。
- プロテクトされた画像からは、消去画面を表示させることができません。(☞p.95)
- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したい画像または音声を選ぶ
- 3 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ
- **4 OKボタンを押す** 消去されます。



船



- ・画像の消去は、クイックビュー(☞p.72)で画像表示中に行なうこともできます。ただし表示時間を0.5秒に設定している場合は、消去できません。
- ・画像の消去は、9画像ずつ表示している場合(☞p.90) にも行うことができます。
 - ただしプロテクトされている画像は、消去できません。(☞p.95)
- 「▶再生機能」メニューの「クイック消去」をオンに設定すると手順3の操作を省略することができます。(☞p.93)

ボイスメモを消去する

ボイスメモ付きの画像の場合は、画像は消去せずにボイスメモのみを 消去することができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したいボイス メモ付きの画像を選ぶ
- 2 前ボタンを押す 消去画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「音声消去」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す ボイスメモが消去されます。






画像とボイスメモの両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。

クイック消去をオン/オフする

クイック消去をオンに設定すると、消去画面が表示されたとき、「消去」 が選択された状態になり、消去手順が簡単になります。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「▶再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「クイック消去」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「オン」と「オフ」を切り替える
- 4 OKボタンを押す 撮影または再生できる状態になります。



まとめて消去する

保存されている全画像、全音声を消去します。




- 消去した画像は復元ができません。
- ・プロテクトされている画像や音声は消去できません。
- 1 再生モードで 前ボタンを2回押す
- 全画像・音声消去画面が表示されます。 **2 十字キー (▲) で「全画像消去」を選ぶ**
- 3 OKボタンを押す

全画像、全音声が消去されます。





画像の消去は、クイックビュー(☞p.72)で画像表示中に行なうこともできます。



消去できないようにする(プロテクト)


画像や音声を誤って消去しないようにプロテクト (保護) することができます。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「▶ 再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「プロテクト」を選ぶ
- 3 十字キー(►)を押す プロテクト画面が表示されます。
- 4 十字キー (◀▶) でプロテクトする 画像または音声を選ぶ
- 5 十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 選ぶ

画像または音声に № が表示されます。 「解除」を選ぶとプロテクトが解除されます。 す。







全ての画像と音声をプロテクトするには

全ての画像と音声をプロテクトすることができます。

- **1** 再生モードでMENUボタンを押す 「▶ 再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「プロテクト」を選ぶ
- **3 十字キー(▶)を押す** プロテクト画面が表示されます。
- **4 DISPLAYボタンを押す** 全画像プロテクト画面が表示されます。
- 5 十字キー(▲)で「プロテクト」を選ぶ
- **6** OKボタンを押す






手順5で「解除」を選ぶと、全ての画像と音声のプロテクト設定が解除 されます。



SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマットすると、プロテクトされた画像や音声も消去されます。

テレビで画像を見る



AVケーブルを使用すると、テレビなど、ビデオ入力端子を備えた機器をモニタにして撮影や再生ができます。ケーブルを接続するときは、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。

- 1 端子カバーを開き、PC/AV端子にAVケーブルを接続する
- 2 AVケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子と 音声入力端子に接続する


ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。

3 テレビとカメラの電源を入れる

ビデオの出力方式を切り替える☞p.119



長時間使用するときは、ACアダプタキットK-AC5J (別売) の使用をおすすめします。テレビなど接続する機器の使用説明書もご覧ください。



リモコン(別売)を使って再生画像の送り/戻しを 操作する

テレビモニタで画像を再生中に、リモコンを使って次の画像への送り/ 前の画像への戻し操作を行うことができます。


- 1 リモコンのシャッターボタンを押す 現在再生中の次の画像が再生されます。
- 2 リモコンのズームボタンを押す 現在再生中の一つ前の画像が再生されます。



- ・ AVケーブルを接続している場合のみ、リモコンを使った送り/戻し操 作は有効です。
- ・ 1画面表示(通常)の静止画についてのみリモコンを使った送り/戻し 操作を行うことができます。動画、音声付静止画、音声のみのファイ ルについては、リモコンを使っての再生・停止ができませんので、本 体の操作キーを使用して再生・停止を行ってください。また動画、音 声付静止画、音声のみのファイルの再生中・一時停止中は、リモコン での操作は一切できません。
- リモコンで画像の送り/戻し操作を行うには、リモートコントロールE (別売) が必要です。
- リモートコントロールF(別売)では、画像の送り操作のみ行うこと ができます。

プリントサービスの設定をする(DPOF)

SDメモリーカードや内蔵メモリに保存した画像は、DPOF (Digital Print Order Format) 対応プリンタやラボプリントサービスでプリントできます。



1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。

枚数:プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 日付:プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。 内蔵メモリに記録されている画像に設定する場合は、カメラにSDメモ リーカードが入っていないことを確認してください。

- **1** 再生モードでMENUボタンを押す 「▶ 再生機能」メニューが表示されます。
- **2** 十字キー (▲▼) を押して「DPOF」を選ぶ
- **3 十字キー (▶) を押す** DPOF設定画面が表示されます。
- 4 十字キー (◀▶) でプリント指定する画像を選び、十字キー (▼) を押す 選択枠が「枚数」に移動します。



- 5 十字キー(◀▶)でプリント枚数を 設定し、十字キー(▼)を押す 選択枠が「日付」に移動します。
- 6 十字キー(◀▶)で日付の▽(オン) /□(オフ)を設定する
 - ☑:プリントに日付を入れます。
 - ごプリントに日付を入れません。
- 7 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。



• すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン /オフが表示されます。

DPOF

MENU 戻る DISP 全画像 OK 決定

枚数

100-0001


01

4₩ **•**

- DPOFを解除するには、枚数を「0」に設定して、OKボタンを押します。
- 内蔵メモリに記録されている DPOF 画像をプリント取扱い店などで プリントする場合は、「画像・音声をコピーする」(p.110~p.111) の 手順に従って、SDメモリーカードにコピーしてください。



- 動画や音声のみのファイルには、DPOFを設定することはできませ h.
- プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの設 定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれない場合があ ります。
- ・設定されたプリント枚数が 500 枚以上になる場合、カメラを直接 PictBridge対応のプリンタと接続してプリントするときに、正しく プリントされないことがあります。



全画像を設定する

- 再生モードでMENUボタンを押す 「▶再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「DPOF」を選ぶ
- 十字キー(▶)を押す DPOF設定画面が表示されます。
- 4 DISPLAYボタンを押す
- 5 十字キー(◀▶)でプリント枚数を 設定する

99枚まで設定ができます。

- 6 十字キー (▼) を押す 選択枠が「日付」に移動します。
- 十字キー(◀▶)で日付の☑ と□を設定する

☑:プリントに日付を入れます。 □:プリントに日付を入れません。

8 OKボタンを押す 設定した値でプリントできます。

注意

- ・全画像設定でプリント枚数の指定をすると、すべてのコマに指定した 枚数が設定されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しい か確認してください。
- ・設定されたプリント枚数が 500 枚以上になる場合、カメラを直接 PictBridge対応のプリンタと接続してプリントするときに、正しく プリントされないことがあります。
- ・ 全画像設定を行なうと、1画像ずつの設定は解除されます。
- 動画や音声のみのファイルにはDPOF設定できません。



カメラを直接プリンタにつないでプリント する(PictBridge)

付属のUSBケーブル(I-USB7)で、カメラをPictBridge対応プリンタに接続すると、パソコンを介さなくても、カメラからダイレクトに画像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリントする枚数は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラ側で設定します。



- ・カメラをプリンタに接続するときは、ACアダプタキットK-AC5J(別売)のご使用をおすすめします。プリンタと通信中にバッテリーが消耗すると、プリンタが誤動作したり、画像データが壊れることがあります。
- カメラからプリンタへのデータ転送中は、ステータスランプとストロボランプがゆっくり点滅します。
- ・データ転送中にUSBケーブルを抜かないでください。
- ・プリンタの種類によっては、カメラ側の設定(画質、DPOFの設定など)が一部しか反映されないことがあります。
- ・設定されたプリント枚数が 500 枚以上になる場合、カメラを直接 PictBridge対応のプリンタと接続してプリントするときに、正しく プリントされないことがあります。



USBケーブルを取り外すと、カメラの電源は自動的にオフになります。

カメラをプリンタに接続する

- 1 「XII詳細設定」メニューの「USB接続」で「PictBridge」を選ぶ
 - ☞「USB接続モードを変更する」(p.120)
- 2 カメラを付属のUSBケーブルでプリンタに接続する

PictBridgeメニュー画面が表示されます。





「USB接続」で「PictBridge」に設定したままカメラをパソコンに接続しないでください。

「PictBridge」に設定したままカメラをパソコンに接続してしまったら、 下記のページを参照してください。

Windowsの方 → PC接続編 P.15 Macintoshの方 → PC接続編 P.16

1画像ずつプリントする

- 1 十字キー(▲▼)を押して「1画像印 刷」を選ぶ。
- 2 OKボタンを押す
 - 1画像印刷画面が表示されます。
- 3 十字キー(◀▶)でプリントする画 像を選ぶ
- 4 十字キー(▲▼)でプリントする枚 数を選ぶ

99枚まで設定ができます。





- 5 DISPLAYボタンで、日付の☑ (オン) / □ (オフ) を設定する
 - ☑:プリントに日付を入れます。
 - □:プリントに日付を入れません。
- 6 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。

プリントを途中で中止するには、MENUボタンを押します。

全画像をプリントする

- 1 十字キー(▲▼)を押して「全画像印刷」を選ぶ
- 2 OKボタンを押す

全画像印刷画面が表示されます。

3 十字キー (▲▼) を押して各画像を プリントする枚数を選ぶ

何枚ずつプリントするかを選びます。

4 DISPLAYボタンで、日付のマ(オン)

/□(オフ)を設定する

☑:プリントに日付を入れます。 □:プリントに日付を入れません。

5 OKボタンを押す

> 設定した条件で全画像がプリントされます。 プリントを途中で中止するには、MENUボタンを押します。

プリントサービスの設定(DPOF)内容で<u>プリントする</u>

- 十字キー (▲▼) を押して「DPOF指定印刷」を選ぶ
- OKボタンを押す DPOF指定印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で、画像と印刷設定の確 認ができます。
- 3 OKボタンを押す

選んだ画像に設定されているプリントサー ビスの設定内容でプリントされます。

プリントを途中で中止するには、MENUボタンを押します。



16

全画像印刷

01\$

日付 口

OK 印刷

枚数


DISP 日付

MENU 戻る

プリンタからカメラを取り外す

プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。

- 1 カメラの電源をオフにする
- 2 カメラからUSBケーブルを取り外す
- 3 プリンタからUSBケーブルを取り外す



画像のサイズと画質を変更する

選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元のファイルサイズよりも小さくすることができます。SDメモリーカードまたは内蔵メモリがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、空き容量が増え、撮影を続けることができます。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す
 - 「▶再生機能」メニューが表示されます。
 - 2 十字キー(▲▼)を押して「リサイズ」を選ぶ
 - **3 十字キー (▶) を押す** リサイズ画面が表示されます。



- 4 十字キー(◀▶)でリサイズする画像を選ぶ
- **5** OKボタンを押す

サイズと画質の選択画面が表示されます。

6

100-0001

OK 決定


MENU 戻る

- **6** 十字キー (**4 ▶**) で記録サイズを 変更する
- 7 十字キー (▼) を押す 選択枠が「画質」に移動します。
- 8 十字キー (◀▶) で画質を変更する
- 9 OKボタンを押す
- 10 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- 11 OKボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。



- 動画のサイズを変更することはできません。
- 元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは選択できません。
- 元の画像の画質よりもきれいな画質は選択できません。



デジタルフィルタを使って編集する

デジタルフィルタには、白黒、セピア、赤、緑、青、白黒+赤、白黒+緑、白黒+青の色フィルタ、ソフトフィルタ、5種類のイラストフィルタ、および2種類の特殊効果フィルタがあります。デジタルフィルタモードでは、これらのフィルタを使用して画像を編集できます。液晶モニタにはそれぞれのデジタルフィルタの効果がかかった画像が表示されます。



デジタルフィルタを使って編集した画像は、元の画像の画質に関わらず 「ファイン (★★)」として保存されます。

- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「▶ 再生機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) を押して「デジタ ルフィルタ」を選ぶ



- 3 十字キー (▶) を押す デジタルフィルタが設定できる画像が表示 されます。
- 4 十字キー (◀▶) で編集する画像を 選ぶ




5 十字キー(▲▼)でデジタルフィルタを選ぶ

液晶モニタにフィルタがかかった画像が表示されます。ここではイラストフィルタ1がかかった例を示しています。



- **6** OKボタンを押す
- 7 十字キー (▲▼) で「上書き保存」 または「新規保存」を選ぶ
- 8 OKボタンを押す

デジタルフィルタで編集された画像が保存されます。



内蔵メモリとSDメモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーし ます。あらかじめカードを入れておかないと、この機能は選択できま せんん

内蔵メモリからSDメモリーカードにコピーする場合は、すべてのファ イルが一括してコピーされます。SDメモリーカードから内蔵メモリに コピーする場合は、1ファイルごとに確認しながらコピーします。

注意

SDメモリーカードの挿入と取り出しは、必ず電源をオフにしてから 行ってください。

- 1 再牛モードでMENUボタンを押す 「▶再生機能メニュー」が表示されます。
- 2 十字キー(▼)を押して「画像・音

声コピー」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押す コピー画面が表示されます。ここでコピー

方法を選択します。



消去・画像編集

内蔵メモリからSDメモリーカードにコピーする場合

4 十字キー (▲▼) を押して「№ ▷ □」 を選びOKボタンを押す

> 全てのファイルがSDメモリーカードにコ ピーされます。



SDメモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合

- **4** 十字キー(▲▼)を押して「□ ▶ 🗖 」を選びOKボタンを押す
- 5 十字キー (◀▶) でコピーするファイルを選ぶ
- **6 OKボタンを押す** 選んだファイルが内蔵メモリにコピーされます。





- ボイスメモ付の画像は、画像と同時にボイスメモもコピーされます。
- ・SDメモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合、コピーするファイルは新しいファイル名に変更されます。

MENUボタン

SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする

- OKボタン

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 カードが入っていない場合は、内蔵メモリのデータが消去されます。

注意

SD メモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。

MENU

- パソコンなど、このカメラ以外の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットを行ってください。
- フォーマットを行なうと、プロテクトされた画像も消去されます。ご 注意ください。
- 1 「¼詳細設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ
- **2 十字キー**(**▶**) **を押す** フォーマット画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)で「フォーマット」 を選ぶ
- **4** OKボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォーマットが終わると撮影できる状態になります。



7 設定



サウンドの設定を変更する

音声を再生するときの音や操作音(起動音、シャッター音、ボタンの 操作音など)の音量やそれぞれの音の種類を変更できます。

- 「スム詳細設定」メニューの「サウンド」を選ぶ 音量が0のときはオフ、その他のときはオンと表示されます。
- 2 +字キー(▶)を押す 操作音画面が表示されます。



音量を変更する

- 3 十字キー(▲▼)を押して「音量」を選ぶ
- 4 十字キー (◀▶) を押して音量を切り替える
- 5 OKボタンを2回押す 撮影または再生できる状態になります。

起動音、シャッター音、操作音の種類を変更する

- 3 **十字キー(▲▼)を押して「起動音」を選ぶ**
- 4 十字キー(◀▶)で「オフ」「1」「2」「3」のいずれかを選ぶ 「シャッター音」「操作音」も同様に切り替えます。
- 5 OKボタンを2回押す 撮影または再生できる状態になります。
- ×τ

サウンドの設定は、電源をオフにしても保持されます。

- MENUボタン

日時を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示する日付の表示形式を設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選べます。

- 1 「八計詳細設定」メニューの「日時設定」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す

日時設定画面が表示されます。

日時の設定方法は「初期設定をする」(p.23) をご覧ください。

ワールドタイムを設定する

「初期設定をする」(p.23) で設定した日時は、ホームタイム(通常使用する国や地域の日時) として設定されます。

「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニタ に設定した国や地域の日時を表示できます。

- 1 「スム詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ
- 2 十字キー (▶)を押す

ワールドタイム設定画面が表示されます。



7 設定



3 十字キー(◀▶)で▽と□を切り替える

☑:ワールドタイムで選択した国や地域の時刻表示になります。

□:ホームタイムで選択した国や地域の時刻表示になります。

4 十字キー (▼) を押す

> ワールドタイムの対象地域には、はじめは東京が選択されています。 このとき、世界地図上の東京の位置を表示し、→ には東京の記号名 「TYO」と東京の時刻が表示されます。

- 5 十字キー(◀▶)で ナ (ワールドタイム)の都市を選び、 十字キー (▼) を押す
- 6 十字キー (◀▶) で「夏時間」の ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替え、十字キー (▼) を押す

か (ホームタイム)の設定が選択されます。

☆ (ホームタイム)の対象地域には、はじめは「TYO (東京)」が設 定されています。

十字キー (◀▶) で 🗘 (ホームタイム) の「都市」や、「夏時間」の オン/オフを変更できます。

7 OKボタンを2回押す

設定した都市の日時で、撮影または再生できる状態になります。



指定できる都市および都市の記号名については、p.124をご覧ください。

起動画面/背景色/画面効果を変更する

- 1 「汎詳細設定」メニューの「画面設定」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す 画面設定画面が表示されます。



起動画面を変更する

カメラの電源を入れたときに起動画面として表示させる画像を設定します。

- 3 十字キー (▲▼) で「起動画面表示」を選ぶ
- **4** 十字キー (▶) を押す 起動画面変更画面が表示されます。
 - 5 十字キー (◀▶) で☑ (オン) と□ (オフ) を切り替える

☑:起動画面を表示します。

□:起動画面を表示しません。

- 6 DISPLAYボタンを押す
- 7 十字キー(◀▶)を押して、起動画面として表示する画像 を選ぶ



7



8 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。



設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードや内 蔵メモリをフォーマットしても消去されません。

背景色を設定する

液晶モニタに表示される背景のデザインおよび色を設定します。

- 3 十字キー(▲▼)で「背景色」を選ぶ
- 4 十字キー(◀▶)で背景色を選ぶ メニューの背景色が変わります。
- 5 OKボタンを2回押す 撮影または再生できる状態になります。




画面効果機能を使う

☑ (オン)を選ぶと液晶モニタの表示を切り替えるときに割り込みな どのアニメーション効果で表示させることができます。

- 3 十字キー(▲▼)で「画面効果」を選ぶ
- 4 十字キー (◀▶) で☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- 5 OKボタンを2回押す

撮影または再生できる状態になります。



表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(繁体字/簡体字)の9言語に対応しています。


- 1 「XI詳細設定」メニューの「Language/言語」を選ぶ
- 2 十字キー (◀▶) で言語を選ぶ
- 3 OKボタンを押す 撮影または再生できる状態になります。


液晶モニタの明るさを設定する

液晶モニタの明るさを設定できます。

- 1 「¼詳細設定」メニューの「LCDの明るさ」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す LCDの明るさ調整画面が表示されます。
- 3 液晶モニタを見ながら、十字キー (◀▶)で明るさを調整する

バーのスライダーが左に移動すると暗くなり、右に移動すると明るくなります。





LCDの明るさ




ビデオ出力方式を選択する

テレビをモニタにして撮影や再生をするときの出力形式を、NTSC方式 とPAL方式から選択します。

- 1 「スム詳細設定」メニューの「ビデオ出力」を選ぶ
- 2 十字キー (◀▶) で「NTSC | 「PAL | を切り替える モニタするテレビの出力方式に合わせて選択します。
- 3 OKボタンを押す 撮影または再生できる状態になります。



日本国内では、NTSC方式です。



USB接続モードを変更する

USBケーブルの接続先がプリンタ (PictBrigde) か、パソコン (PC) かによって、USB接続モードを切り替えます。

- 1 「¼詳細設定」メニューの「USB接続」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す USB接続モードを選択する画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)で「PC」「PictBrigde」 を切り替える
- **4** OKボタンを2回押す

パソコンまたはプリンタに接続できる状態になります。



「USB接続」で「PictBridge」に設定したままカメラをパソコンに接続しないでください。

USB接続

MENU 戻る

Pict Bridge

OK 決定



プリンタやパソコンとの接続については、別冊の「デジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむには」を参照してください。



オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

- 1 「ズは詳細設定」メニューの「オートパワーオフ」を選ぶ
- 2 十字キー(◀▶)で「2分」「3分」「5分」「オフ」を切り替える
- 3 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。




USB接続しているときは、オートパワーオフは働きません。

設定をリセットする

日時設定、Language/言語、ワールドタイム以外の設定内容をリセットします。

- 1 「¼詳細設定」メニューの「リセット」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す リセット画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「リセット」を選ぶ
- **4** OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。



よく使う機能(ファンクション機能)を設定する

「▲撮影機能」メニューに含まれる機能のうち、よく使う機能を十字 キーに登録します。登録した機能は、撮影時に 2/Fnボタンを押すと、 表示されるファンクション機能選択画面で十字キーを使って簡単に設 定できます。

機能を登録する

- 1 「XI詳細設定」メニューの「Fn設定」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す Fn設定画面が表示されます。

十字キー (▲▼) を押して機能を登

録するキーを選ぶ 4

十字キー(◀▶)で登録する機能を 選ぶ



初期状態では、▲に記録サイズ、▼に画質、▲に露出補正のマイナス 方向、▶に露出補正のプラス方向が登録されています。 機能を何も登録しない場合にはオフを選びます。

5 OKボタンを2回押す

撮影または再生できる状態になります。



- ・ 各キーに登録することができる機能は1つのみです。
- ・登録できるのは、記録サイズ、画質、ホワイトバランス、AFエリア、 測光方式、感度、シャープネス、彩度、コントラスト、露出補正(+) /(-) の10機能と、オフ(機能無し)です。

7 3





- 露出補正は、必ず▲(+)▼(-)、または ◄(-)▶(+)の組合 せで登録されます。(+)(-)どちらか一方だけの登録や、(+)(-) を入れ替えた登録はできません。
- ・ ◎ (イージーモード)では、ファンクション機能は設定できません。

機能を呼び出す

- モードダイヤルをPICT、P. &、PA、A. A. Oいずれか に合わせる
- 2 撮影モードで22/Fnボタンを押す 十字キー(▲▼▲▶)に登録されているファ ンクション機能が表示されます。
- 3 ファンクション機能を登録した十字 キー(▲▼◀▶)を押して機能を設 定する



露出補正を登録している場合にDISPLAYボタンを押すと、補正値が ヒストグラムで表示されます。(☞p.76)

ホワイトバランスを登録している場合に 母(マニュアル)を選ぶと、 OKボタンで調整を開始します。(☞p.67)

4 **ロ/Fnボタンまたはシャッターボタンを押す** 設定が保存され、撮影できる状態になります。



- ・ ② (イージーモード)、 ♥ (ボイスレコーディング)、 常 (動画) で は、2/Fnボタンを押しても、ファンクション機能を呼び出せません。
- ☺ (イージーモード) では、図/Fn ボタンを押すと、ヘルプ画面が表 示されます。(ISPD.40)

都市名一覧

ワールドタイムで指定できる都市、および都市の記号名です。

, ,, ,		доско да пр) HC) H C) 8
TYO	東京	JNB	ヨハネスブルグ
GUM	グアム	IST	イスタンブール
SYD	シドニー	CAI	カイロ
NOU	ヌーメア	JRS	エルサレム
WLG	ウェリントン	MOW	モスクワ
AKL	オークランド	JED	ジッダ
PPG	パゴパゴ	THR	テヘラン
HNL	ホノルル	DXB	ドバイ
ANC	アンカレジ	KHI	カラチ
YVR	バンクーバー	KBL	カブール
SFO	サンフランシスコ	MLE	マーレ
LAX	ロサンゼルス	DEL	デリー
YYC	カルガリー	CMB	コロンボ
DEN	デンバー	KTM	カトマンズ
MEX	メキシコシティ	DAC	ダッカ
CHI	シカゴ	RGN	ヤンゴン
MIA	マイアミ	BKK	バンコク
YTO	トロント	KUL	クアラルンプール
NYC	ニューヨーク	VTE	ビエンチャン
SCL	サンティアゴ	SIN	シンガポール
CCS	カラカス	PNH	プノンペン
YHZ	ハリファックス	SGN	ホーチミン
BUE	ブエノスアイレス	JKT	ジャカルタ
SAO	サンパウロ	HKG	香港
RIO	リオデジャネイロ	PER	パース
MAD	マドリッド	BJS	北京
LON	ロンドン	SHA	上海
PAR	パリ	MNL	マニラ
MIL	ミラノ	TPE	台北
ROM	ローマ	SEL	ソウル
BER	ベルリン	ADL	アデレード

8 付録

別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。

ACアダプタキット K-AC5J

USBケーブル I-USB7 (※)

AVケーブル I-AVC7 (※)

カメラケースO-CC16

ストラップ O-ST20 (※) /ストラップO-ST24/ストラップO-ST8

リモートコントロールE

リモートコントロールF

(※)の製品は同梱品と同じものです。

カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

圧縮に失敗しました	画像の圧縮に失敗しました。画質やサイズを変えて、もう 一度撮影してください。
画像・音声がありません	SDメモリーカードまたは内蔵メモリに再生できる画像が 保存されていません。
カード空き容量なし内蔵メモリ空き容量なし	SDメモリーカードまたは内蔵メモリに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.17、92)画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります。(p.106)
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコンでは表示できる場合もあります。カードがフォーマットされていません。
カードがフォーマット されていません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています。(p.112)
カードがロックされて います	SDメモリーカードがライトプロテクトされています。 (p.18)
記録中です	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録しています。
	画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。
	動画を記録しています。
この画像・音声を再生で きません	このカメラでは再生できない画像または音声を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる 場合があります。
消去中です	画像を消去しています。
バッテリー容量がなく なりました 画像を保存出来ません でした	充電式電池の場合は充電器で充電してください (p.14)
フォーマット中	SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマット中で す。
フォルダが作成できま せん	最大のファイルNo.が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットしてください。(p.112)

PictBridge機能を使用する場合に、液晶モニタに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

用紙がありません	接続したプリンタの用紙がない場合に表示されます。
インクがありません	接続したプリンタのインクがない場合に表示されます。
プリンタエラーです	接続したプリンタでエラーメッセージが送られた場合に 表示されます。
データエラーです	接続したプリンタからデータに関してのメッセージが送られた場合に表示されます。
用紙が詰まりました	接続したプリンタで紙詰まりが起こった場合に表示されます。

TRA	ŒM	÷+60 +>+
現象	原因	対処方法
電源が入らない	電池が入っていない	電池が入っているか確認し、入っていな ければ入れてください。
	電池の入れかたを間違 えている	電池の挿入方向を確認してください。 電池室の⊕⊖表示にしたがって電池を入れなおしてください。(p.14)
	電池の残量がない	新しい電池をセットしてください。また は、ACアダプタを使用してください。
	液晶モニタがオフに セットされている	DISPLAYボタンを押すと、液晶モニタが オンになります。(p.59)
	USB ケーブルでパソコ ンに接続している	パソコンに接続しているときは、液晶モニタは常にオフになります。
	テレビに接続している	テレビに接続しているときは、液晶モニ タは常にオフになります。
	表示はされているが、確 認しづらい	日中屋外での撮影は、液晶モニタが表示されていても、確認しづらいことがあります。
シャッターが切 れない	ストロボが充電中	ストロボランプが赤色に点滅している間 は、ストロボが充電中で撮影できません。 充電が完了すると赤色に点灯します。
		空き容量のある SD メモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.17、92)
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
撮影した写真が 暗い		撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影した画像が暗くなります。ストロボの光がとどく範囲で撮影してください。
	背景が暗い	夜景など暗い背景で人物の写真を撮ると、人物は適正露出でも背景にはストロボの光がとどきませんので暗くなってしまうことがあります。 ⁴ モードにセットして撮影すると、人物も夜景もきれいに撮ることができます。 (p.58)

-5.5		11/5 131
現象	原因	対処方法
ピントが合わない	手なものを撮影しよう としている	コントラストの低いもの(青空や白壁など)、暗いもの、細かい模様のもの、速く動いているもの、窓やネット越しの風景などは、オートフォーカスが苦手なものあるピントの合いやすいものにピントの合いボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。あるいはマニュアルフォーカスを使用してください。
	AFエリアに被写体が入っ ていない	液晶モニタ中央の [] (AFエリア) に、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、 AFエリアにない場合は、一旦撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。
	被写体が近すぎる	フォーカスモードをŮまたはŮ (スーパーマクロ) にセットしてください。 (p.60)
	フォーカスモードがいまたは。 3 (スーパーマク)になっている	
ストロボが発光 しない	ストロボの発光方法が 発光禁止になっている	オートまたは 5 に設定してください。 (p.62)
	撮影モードが 増 かPICT モードの血にセットさ れているか、連続撮影ま たは遠景モードに設定 されている	これらのモードではストロボは発光しません。
ズームが動かな い	スーパーマクロモード にセットされている	スーパーマクロモードではズームは作動 しません。

型式	ズームレンズ	内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	500万画素	
撮像素子	総画素数5362 1/2.5型CCD	万画素、原色フィルタ/インターライントランスファー
記録画素数	静止画	2560×1920ピクセル、2304×1728ピクセル、2048×1536 ピクセル、1600×1200ピクセル、1024×768ピクセル、 640×480ピクセル
	動画	320×240ピクセル
感度	オート、マニ	ュアル(50/100/200/400: 標準出力感度)
記録方式	静止画	JPEG(Exif2.2)、DCF準拠、DPOF対応、 Print Image Matching III対応
	動画	AVI (Motion JPEG準拠)、約30fps/15fps、音声付(モノラル)、 ※fps=フレーム/秒
	音声	WAV(PCM方式)、 最大録音可能時間 約15分(16MBのSDメモリーカード使 用時)
画質	★★★ (S.フ (イージーモ-	ァイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) - ド時)
	2560 × 1920: 2048 × 1536:	★★★(最高画質)、2560×1920:★★(高画質)、 ★★(標準画質)、640×480:★★(メール画質)
記録媒体	内蔵メモリ(約11MB)、SDメモリーカード

撮影枚数 内蔵メモリ (11MB) を使用した場合

画領記録サイズ	質 ★★★ S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー	動画 (320×240)	音声
2560 × 1920	約3枚	約6枚	約10枚		
2304 × 1728	約4枚	約8枚	約12枚	約49秒	
2048 × 1536	約5枚	約9枚	約14枚	(15fps)	約11分
1600 × 1200	約8枚	約15枚	約21枚	約25秒	ボリーノリ
1024 × 768	約19枚	約36枚	約48枚	(30fps)	
640 × 480	約44枚	約69枚	約92枚	(00.40)	

ホワイトバランス	オート、太陽光、	日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル
レンズ 焦点距離		5.8mm~17.4mm (35mmフィルム換算:35.6~107mm相当)
	最大F値	F2.6~F4.8
	レンズ構成	5群6枚(両面非球面レンズ2枚使用)
	ズーム方式	電動式
	撮影範囲	約38.6mm×約28.9mmを画面いっぱいに撮影可能 (スーパーマクロモード)
	レンズバリア	電動式
デジタルズーム	撮影・再生時	最大約2.6倍(光学3倍ズームと合わせ、最大約8倍相 当のズーム倍率)
ファインダー	方式	実像式光学ズームファインダー
	倍率	ワイド0.28×、テレ0.78×

液晶モニタ	1.8型TFTカラー LC	CD、約8.5万画素(バックライト付)、視野率約100%
再生機能		ス(9画面)、動画再生、静止画再生(ボイスメモ添付、
	払大円生機能有)、 メニュー内にスラン	画像回転(静止画のみ) イドショー再生,リサイズ、,プロテクト,デジタルフィル
	タ,コピー (内蔵⇔	
	デジタルフィルタ	(白黒、セピア、赤、緑、青、白黒+赤、白黒+緑、白
	ト5、特殊効果1、	
オートフォーカス	方式	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式 5点AF(スポットAF切替可)
	撮影範囲	ノーマル:0.4m~∞(ズーム全域)
	(レンズ前面から)	マクロ:0.18m~0.5m(ズーム全域) スーパーマクロ:0.06m~0.2m(焦点距離10.2mm)
		遠景:∞(ズーム全域)
		シャッターボタン半押しによる
マニュアルフォーカス		三離中間付近では0.06m~∞)
露出機構	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、 スポット)
	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)
動画		モリーカード容量いっぱいまで
撮影モード 	イージー、ポート し ジタルエフェクト、	ィート、風景、夜景、動画、ボイスレコーディング、デ プログラム、ピクチャーの9ポジション
シャッター	型式	メカニカル併用電子シャッター
	速度	約1/2000秒~約4秒
ストロボ	型式	赤目軽減機能付オートストロボ
	発光モード	オート、強制発光、発光禁止、低速シンクロ(夜景モード時)、赤目軽減機能付き
	撮影範囲	ワイド 約0.2m~約3.5m
		(標準出力感度200の条件において) テレ 約0.2m~約2m (標準出力感度200の条件において)
ドライブモード		影、セルフタイマー(10秒/2秒)、即リモコン、3Sリモコン
セルフタイマー	0	寺間:約10秒、約2秒
時計機能		定、世界62都市に対応(28タイムゾーン)
リモコン	受信機内蔵(送信機	
電源 		ルカリ、リチウム、ニッケルマンガン、ニッケル水素 電池CR-V3、ACアダプターキット(別売)
バッテリー寿命	約420枚	(液晶モニタON、ストロボ使用率50%、23℃、リチウム電池CR-V3使用時)
		※撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安
入出力ポート	USB/AV端子、外	ですが、使用条件により変わります。
ビデオ出力方式	NTSC/PAL (モノ	
PictBridge	対応プリンタ	"PictBridge"対応のプリンタ
	印刷モード	1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷
 大きさ		高)×26(厚)mm(操作部材を除く)
質量		制) A 20 (保) Milli(保) Filian とはく) 池、SDメモリーカード含まず)
撮影時質量		池、SDメモリーカード含む)
主な付属品		バス CD グロック TO CO TO

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中 [ご購入後1年間] は、保証書 [販売店印および購入年月日が記入されているもの] をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・ 使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - ・ 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - ・ 火災・天災・地変等による故障。
 - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
 - ・修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - ・お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

8 付録

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国 (一部の離島を除く) どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供する便利なサービスです。

TEL 0120-737-919 (フリーダイヤル) TEL 03-3975-4314 (携帯・PHS用) (受付時間:土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く9:00~17:00)

インターネット受付

URL: http://www.pentax.co.jp/japan/support/

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.co.jp/

お客様相談センター(弊社製品に関するお問い合わせ)

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

営業時間午前9:00~午後6:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

0570-001313 (市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS の方は、下記の電話番号をご利用ください。

203-3960-3200(代) ☎03-3960-0887 デジタルカメラ専用

[ショールーム・写真展・修理受付]

ペンタックスフォーラム

含03-3348-2941(代)

〒 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1 階(私書箱 240 号)

営業時間午前 10:30 ~午後6:30 (年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)

「修理受付」

ペンタックス札幌営業所お客様窓口

☎011-612-3231(代)

〒 060-0010 札幌市中央区北 10 条西 18-36 ペンタックス札幌ビル 2 階 営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス仙台営業所お客様窓口

☎022-371-6663(代)

〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル 5 階

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス名古屋営業所お客様窓口 含052-962-5331(代)

〒 461-0001 名古屋市東区泉 1-19-8 ペンタックスビル 3 階

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス大阪営業所お客様窓口

全06-6271-7996(代)

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル 2 階

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス広島営業所お客様窓口

含082-234-5681(代)

〒 730-0851 広島市中区榎町 2-15 榎町ビュロー 1 階 営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックス福岡営業所お客様窓口

全092-281-6868(代)

〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町 3-8 パールビル 2 階

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス (株) 東日本修理センター

含03-3975-4341(代)

〒 175-0082 東京都板橋区高島平 6-6-2 ペンタックス (株) 流通センター内

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス (株) 西日本修理センター

含06-6271-7996(代)

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル 2 階

営業時間午前9:00~午後5:00(十・日・祝日および弊社休業日を除く)



preclous moments

ペンタックス株式会社

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

ペンタックス販売株式会社

〒 100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-1

☆この説明書には再生紙を使用しています。 ☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57417